

- |  |   |   |
|--|---|---|
| ① Dispositif d'inclinaison assisté et relais de relevage           | ⑨ Ensemble solénoïde                                    | ⑰ Redresseur régulateur                                       |
| ② Démarreur électrique   | ⑩ Sonde de niveau d'huile (Réservoir principal d'huile) | ⑱ Bloc CDI  |
| ③ Relais de démarreur  | ⑪ Bloc de commande                                      | ⑲ Contacteur thermique  |
| ④ Dispositif de basculage et de relevage assisté                   | ⑫ Interrupteur de relevage assistés                     | ⑳ Compte-tours/Témoin de niveau d'huile/Indicateur d'assiette |
| ⑤ Fusible (30A)  | ⑬ Interrupteur d'urgence                                | ㉑ Sonde de niveau d'huile (Réservoir auxiliaire d'huile)      |
| ⑥ Fusible (20A)  | ⑭ Bobinage de charge                                    | ㉒ Moteur de pompe d'alimentation d'huile                      |
| ⑦ Compteur d'inclinaison   | ⑮ Bobinage d'impulsions                                 | ㉓ Batterie  |
| ⑧ Interrupteur de dispositif d'inclinaison et de relevage assistés | ⑯ Bobine d'éclairage                                    |   |