

Magellan® CrossoverGPS™

Manuel de fonctionnement détaillé



Instructions sur le fonctionnement du Magellan CrossoverGPS

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Le Magellan CrossoverGPS est un système d'aide à la navigation conçu pour vous permettre d'atteindre la destination de votre choix. Lorsque vous utilisez le Magellan CrossoverGPS, vous devez suivre les règles de sécurité suivantes afin de prévenir tout accident susceptible de causer des blessures ou entraîner la mort :

- Certains pays interdisent l'installation d'objets sur votre pare-brise. Vérifiez les lois en vigueur dans votre pays concernant l'installation sur pare-brise. Rendez-vous sur www.magellanGPS.com pour découvrir toutes nos solutions d'installation. Le disque adhésif, fourni avec le Magellan CrossoverGPS, est une solution alternative pour installer votre récepteur sur le tableau de bord.
- Lorsque vous conduisez, vous n'avez pratiquement pas besoin de regarder l'écran. Des instructions vocales vous guideront jusqu'à votre destination. Le conducteur ne doit entrer des données ou programmer le Magellan CrossoverGPS que lorsque le véhicule est à l'arrêt. Seul un passager peut entrer des données ou programmer le Magellan CrossoverGPS lorsque le véhicule est en déplacement.
- Il vous incombe de respecter l'ensemble des réglementations routières.
- Nous déployons tous les efforts possibles afin d'assurer la précision de la base de données. Toutefois, la position des routes, des points d'intérêt (POI), des entreprises et des services peut varier avec le temps. La base de données n'inclut, n'analyse, ne traite, ne prend en compte ni ne reflète aucun des éléments suivants : les limites imposées par la loi (notamment le type, le poids, la hauteur, la largeur et la charge du véhicule ou les limitations de vitesse) ; la pente ou le dénivelé de la route ; la hauteur des ponts, la largeur, le poids ou autres limites ; la densité de population ; la qualité ou la sécurité du quartier ; la disponibilité ou la proximité de poste de police, de secours d'urgence, d'aide médicale ou autre ; les zones de travaux ou les zones dangereuses ; les fermetures de routes ou de voies ; la sûreté ou l'état de la route, de la circulation ou des installations routières ; les conditions météorologiques ; les caractéristiques ou l'état du revêtement ; les événements spéciaux ; l'encombrement de la circulation. Il vous incombe d'ignorer les suggestions d'itinéraires peu sûrs, dangereux ou illégaux.
- Conservez le Magellan CrossoverGPS à l'abri des températures extrêmes. Par exemple, ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil pendant une durée prolongée.
- Lorsque vous installez le Magellan CrossoverGPS dans votre véhicule à l'aide du support de fixation pour pare-brise ou d'un autre support de fixation, prenez garde à ce qu'il ne gêne pas la visibilité du conducteur, qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement des équipements de sécurité de la voiture, notamment avec les airbags, ou qu'il ne présente pas de danger pour les occupants du véhicule s'il se détachait en cours de route. Vous assumez les risques de dommages sur votre véhicule ou sur ses occupants en conséquence de vos choix en matière de fixation du Magellan CrossoverGPS.
- Le port d'écouteurs par le conducteur est interdit dans certains pays. Veuillez vous informer sur la législation du pays dans lequel vous conduirez.
- Par ailleurs, l'écoute prolongée de musique à l'aide d'écouteurs peut entraîner une perte d'acuité auditive, utilisez-les avec précaution.
- La batterie du Magellan CrossoverGPS est rechargeable, vous ne devez pas la retirer. Si vous deviez la remplacer, veuillez contacter l'Assistance technique Magellan.

Charger le Magellan CrossoverGPS

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur (Phihong : PSC2200R-050) recommandé pour votre Magellan CrossoverGPS. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut être une source de défaillance et/ou d'un risque d'incendie causé par une surchauffe de la batterie.
- Utilisez uniquement l'adaptateur pour allume-cigare recommandé ou fourni avec votre Magellan CrossoverGPS. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur pour allume-cigare peut entraîner une défaillance et/ou endommager gravement le récepteur.
- Le Magellan CrossoverGPS est conçu pour être connecté à une alimentation réduite normalisée comportant les mentions « LPS » (« Limited Power Source ») et « puissance nominale + 5 V dc / 2,0 A ».
- Utilisez le câble USB recommandé ou fourni avec votre Magellan CrossoverGPS.
- Pour des raisons de sécurité, la batterie de votre Magellan CrossoverGPS cesse de se charger lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 45 °C.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

À propos de l'adaptateur secteur

- N'utilisez pas l'adaptateur dans un environnement très humide. Ne touchez pas l'adaptateur si vos mains ou vos pieds sont mouillés.
- Maintenez une ventilation adéquate lorsque vous utilisez l'adaptateur pour faire fonctionner l'appareil ou charger la batterie. Ne recouvrez pas l'adaptateur secteur de papier ou autres objets gênant la ventilation. Sortez l'adaptateur secteur de sa housse de transport avant de vous en servir.
- Branchez l'adaptateur à une source d'alimentation adéquate. Respectez le voltage et les exigences de mise à la terre indiqués sur la housse et/ou l'emballage du produit.
- N'utilisez pas l'adaptateur si le cordon est endommagé.
- N'essayez pas de réparer le Magellan CrossoverGPS. Cet appareil ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. Remplacez le Magellan CrossoverGPS si celui-ci a été endommagé ou exposé à une humidité excessive.

À propos de la batterie

- N'essayez pas de remplacer la batterie. Veuillez contacter l'Assistance technique Magellan pour tout problème relatif à la batterie.
- Utilisez le chargeur recommandé pour votre Magellan CrossoverGPS.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Déclaration de conformité aux directives de la FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications Commission). Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et peut causer des interférences nocives aux radiocommunications s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme aux normes de l'article 15 du Règlement de la FCC (Federal Communications Commission). L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences dangereuses et (2) il doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avis de la FCC : Toute modification ou changement non approuvé explicitement par l'entité responsable des conformités est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.


IMPORTANT :

Déclaration de conformité aux directives de la FCC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par la FCC dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire aux normes de la RF sur l'exposition aux radiations.

Cet émetteur-récepteur ne doit pas être positionné à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur-récepteur, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

Afin de respecter le Règlement de la FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. L'utilisation d'équipement non approuvé ou de câbles non blindés risque d'entraîner des interférences dans la réception radio et télévision. Tous changements ou modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient causer l'annulation du droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.



Lorsque l'utilisateur installe et utilise le Magellan CrossoverGPS, il doit laisser une distance minimum de 20 cm entre l'appareil et lui.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION IMPORTANTES

Déclaration de conformité aux directives d'IC (Industrie Canada)

L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

IMPORTANT :

Déclaration de conformité aux directives d'IC sur l'exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux limitations concernant l'exposition aux radiations établies par IC dans un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit respecter les instructions de fonctionnement spécifiques pour satisfaire aux normes de la RF sur l'exposition aux radiations.

Cet émetteur-récepteur ne doit pas être positionné à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur-récepteur, ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

©2007 Magellan Navigation, Inc. Tous droits réservés. Le logo Magellan, Magellan, Magellan CrossoverGPS, Turn it on and go, TrueView, QuickSpell, SmartDetour et SmartVolume sont des marques commerciales de Magellan Navigation, Inc. Aucune partie de ce manuel utilisateur ne peut être reproduite ou transmise de quelque manière que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, à toute fin autre que l'utilisation personnelle de l'acheteur, sans l'autorisation écrite préalable de Magellan Navigation, Inc.

631409-02 A

Magellan CrossoverGPS	1
Les avantages du Magellan CrossoverGPS	1
Manuel de fonctionnement détaillé du Magellan CrossoverGPS	2
Magellan CrossoverGPS	2
Vue latérale droite du Magellan CrossoverGPS	3
Vue latérale gauche du Magellan CrossoverGPS	3
Écran du menu Applications du Magellan CrossoverGPS	4
Accéder au menu Applications	5
État des satellites	5
Écrans Automobile du Magellan CrossoverGPS	6
Écran Carte	6
Les écrans du Menu principal	7
Menu principal - Mode Itinéraire actif	7
Menu principal - Mode normal	9
Écran Position actuelle (Sélectionnez la barre supérieure de l'écran Carte)	10
Vue Liste des manœuvres (Sélectionnez la barre de la manœuvre suivante dans l'écran Carte.)	11
Créer un itinéraire	12
Présentation générale	12
Créer un itinéraire vers une adresse	12
Créer un itinéraire à l'aide de POI	13
Créer un itinéraire vers un POI selon son nom	13
Créer un itinéraire vers le POI le plus proche	14
Créer un itinéraire vers un POI proche d'une sortie d'autoroute à venir	14
Créer un itinéraire vers votre domicile	15
Définir votre adresse personnelle	15
Modifier votre adresse personnelle	16
Créer un itinéraire vers votre adresse personnelle	16
Utiliser le carnet d'adresses	16
Créer un itinéraire vers une destination précédente	16
Ajouter une destination précédente à votre carnet d'adresses	17
Créer un itinéraire vers une destination favorite	17
Créer un itinéraire vers une entrée du carnet d'adresses	17
Modifier une adresse du carnet d'adresses	18
Supprimer une entrée du carnet d'adresses	18
Créer une nouvelle adresse	19
Créer un itinéraire vers une intersection	19
Les POI Plus du Magellan CrossoverGPS	21
Présentation générale	21
POI radars	21

Accéder au menu POI Plus	21
Charger un fichier de POI Plus	21
Afficher/sélectionner des catégories	21
Régler les alarmes	22
Définir les réglages de l'alarme	22
Créer un itinéraire à l'aide de POI Plus	22
Enregistrer un POI dans votre Carnet d'adresses à partir des POI Plus	23
Utiliser le Planificateur de trajet	24
Présentation générale	24
Créer un trajet à plusieurs destinations	24
Activer un trajet à plusieurs destinations	24
Modifier un trajet à plusieurs destinations	25
Supprimer un trajet à plusieurs destinations	26
Renommer un trajet à destinations multiples	26
Navigation marine	27
Chargement de cartes MapSend BlueNav	27
Changer de secteur	27
Terminologie particulière	28
Waypoints	28
Trace	28
Trace inverse	28
GOTO (Aller à)	28
Trajet	28
Présentation générale de l'écran Carte	29
Créer un waypoint à partir de l'écran Carte	30
Créer un waypoint à partir de l'écran Compas	30
Créer un waypoint à partir du menu Marine	30
Définir votre port d'attache	31
Rejoindre le port	31
Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir de l'écran Carte	31
Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir du menu Marine	32
Créer un trajet à plusieurs destinations	32
Activer un trajet à plusieurs destinations	33
Traces	33
Vue panoramique	34
Accéder à la Vue panoramique	34
Navigation de plein air	35
Charger des cartes MapSend Topo	35
Changer de secteur	35
Terminologie particulière	36
Waypoints	36
Trace	36

Trace inverse	36
GOTO (Aller à)	36
Trajet	36
Présentation générale de l'écran Carte	37
Créer un waypoint à partir de l'écran Carte	38
Créer un waypoint à partir de l'écran Compas	38
Créer un waypoint à partir du menu Rando	38
Définir votre camp de base	39
Rejoindre le camp de base	39
Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir de l'écran Carte	39
Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir du menu Rando	40
Créer un trajet à plusieurs destinations	40
Activer un trajet à plusieurs destinations	41
Traces	41
Écran Route 3D	42
Accéder à l'écran Route 3D	42
Définir les Options utilisateur	43
Présentation générale	43
Sélection POI affichés	43
Options du carnet d'adresses (Options waypoint en mode Rando et Marine)	43
Options Trace active (Marine et Rando uniquement)	43
Options carte	44
Couleurs carte (Automobile uniquement)	44
Préférences itinéraire (Automobile uniquement)	45
Options Détour (Automobile uniquement)	45
Mode simulateur (Automobile uniquement)	45
Options couleur	46
Alarme	46
Instructions de guidage (Automobile uniquement)	46
Options GPS	46
Sauvegarde / Restauration (Automobile uniquement)	47
Exportation / Importation de données (Marine et Rando uniquement)	47
Réglages système	48
Présentation générale	48
Volume	48
Luminosité	48
Marche/Arrêt	48
Langue	48
Fuseau horaire	48
Unité de mesure	49
Page 2	49
À propos	49
Diagnostics	49

Autres réglages	49
Autonomie de la batterie	49
Contactez-nous	49
Installation du logiciel Magellan Tools	50
Installer le logiciel	50
Magellan CrossoverGPS POI Manager	51
Latitude	51
Longitude	51
Altitude	52
Ouvrir un fichier de POI	52
Créer un nouveau fichier de POI	53
Ajouter des POI individuels	53
Importer un fichier de données	55
Magellan CrossoverGPS Music Manager	56
Magellan CrossoverGPS Photo Manager	57
Lecteur Musique	58
Lecture d'un seul titre	58
Lecture multi-titres	59
Lecture	59
Créer	59
Modifier	60
Supprimer	60
Renommer	60
Mode Lecture	60
Lister titres	61
Égaliseur	61
Aide	61
Visionneuse	62
Afficher une seule photo	62
Image précédente (flèche gauche)	62
Zoom	63
Diaporama	63
Panoramique	63
Faire pivoter l'image	63
Image suivante (flèche droite)	63
ESC	63
Gérer des photos	63

Afficher liste	63
Miniature	64
Renommer	64
Propriétés	64
Outils	64
Préférences	64
Supprimer les fichiers	64
À propos	64

Magellan CrossoverGPS

Merci d'avoir acheté le Magellan CrossoverGPS. Le Magellan CrossoverGPS sera votre compagnon de route idéal pour tous vos trajets en voiture, à pied ou en bateau, en vacances ou au quotidien.

Les avantages du Magellan CrossoverGPS


- Guidage en temps réel vers n'importe quelle adresse dans le pays sélectionné.
- Carnet d'adresses pour enregistrer vos destinations les plus fréquentes.
- Accès rapide à votre sélection d'adresses marquées comme favoris.
- Vaste base de données de POI préchargée pour rechercher facilement un restaurant, une station-service, une banque, etc.
- Fonction SmartDetour™ intégrée calculant automatiquement un itinéraire de contournement en cas d'embouteillage.
- Alertes lorsque vous approchez d'un radar.
- Planificateur de trajet pour préprogrammer un itinéraire à plusieurs destinations.
- Ordinateur de bord qui conserve un enregistrement de votre trajet.
- Vous pouvez même sélectionner une intersection comme destination si vous ne connaissez pas l'adresse exacte mais connaissez le quartier.
- Les marcheurs pourront se servir du Magellan CrossoverGPS pour organiser leur randonnée ou retourner à leur camp.
- Les plaisanciers pourront retourner à leur coin de pêche favori sans difficulté !
- Ergonomie : compact et portable, le Magellan CrossoverGPS tient dans votre poche et vous suivra partout.

L'interface du Magellan CrossoverGPS est conviviale et facile à utiliser. Grâce à l'écran tactile du Magellan CrossoverGPS, une simple tape vous permet d'accéder à toutes les fonctions.

Manuel de fonctionnement détaillé du Magellan CrossoverGPS

Il n'est pas nécessaire de lire ce document dans son intégralité pour pouvoir utiliser le Magellan CrossoverGPS. La plupart des utilisateurs sont capables d'utiliser le Magellan CrossoverGPS dès sa sortie d'emballage et ne se reportent au manuel qu'en de rares occasions, pour un complément d'informations sur une fonction.


Magellan CrossoverGPS



Toutes les saisies se font sur l'écran tactile du Magellan CrossoverGPS. Seule la touche de mise en marche, située sur le côté droit de l'appareil, est directement accessible. Pour éviter toute mise en marche accidentelle, vous devez appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant quelques secondes pour allumer le Magellan CrossoverGPS. [Remarque : pour pouvoir mettre en marche le Magellan CrossoverGPS, l'interrupteur doit être en position haute.]

Tous les connecteurs du Magellan CrossoverGPS se situent sur les côtés gauche et droit de l'appareil, protégés de l'humidité par une languette en caoutchouc. Il vous suffit de la soulever pour accéder aux connecteurs.

Vue latérale droite du Magellan CrossoverGPS




Marche/Arrêt - Maintenez la touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. (Remarque : l'interrupteur DOIT être en position haute).

Port USB - (sous la languette de protection) Permet de connecter l'appareil à un PC afin de mettre le logiciel à niveau, charger des fichiers de musique, photos et POI personnalisés.

Prise casque - (sous la languette de protection) Veuillez vous renseigner sur la législation locale relative au port d'écouteurs pendant la conduite.

Alimentation externe - (sous la languette de protection) Permet d'alimenter votre Magellan CrossoverGPS à l'aide d'un adaptateur pour allume-cigare ou d'un adaptateur secteur recommandé.

Vue latérale gauche du Magellan CrossoverGPS



Logement de la carte SD - (sous la languette de protection) Contient une carte SD avec une carte détaillée de votre pays et tous les fichiers que vous aurez transférés depuis un PC. Vous pouvez vous procurer des cartes SD supplémentaires comportant des cartes routières d'autres pays, des cartes topographiques et marines sur le site www.magellanGPS.com.

Réinitialisation - (sous la languette de protection) Si votre Magellan CrossoverGPS ne fonctionne pas ou lorsque vous devez effectuer des mises à jour logicielles, vous pouvez être amené à réinitialiser votre récepteur. (Le Magellan CrossoverGPS ne fonctionne que si l'interrupteur est en position haute).

Bouton de mise en veille - (sous la languette de protection) Permet de verrouiller l'écran tactile et d'activer le mode d'économie d'énergie. Principalement utilisé en extérieur, si vous rangez le Magellan CrossoverGPS dans une poche ou dans un sac à dos.





Écran du menu Applications du Magellan CrossoverGPS

Point de départ de toutes les applications intégrées du Magellan CrossoverGPS, le menu Applications est le premier écran qui s'affiche après la configuration initiale du récepteur. Ce menu est accessible en tapant sur l'icône Quitter, qui se trouve sur le menu principal de chaque application.



Menu Applications



	<p>Permet d'accéder à l'application de Navigation automobile. À l'aide des cartes préchargées sur les cartes SD, votre récepteur vous guide en temps réel jusqu'à une adresse ou un POI.</p>		<p>Le bouton Marine vous permet d'accéder à l'application de navigation marine du Magellan CrossoverGPS. Cette application vous fournit les outils de base nécessaires pour vos activités de plaisance et de pêche. Le Magellan CrossoverGPS ne dispose pas d'informations maritimes détaillées préchargées. Des cartes marines détaillées peuvent être ajoutées grâce aux cartes MapSend BlueNav en option disponibles sur www.magellanGPS.com.</p>
	<p>Le bouton Rando vous permet d'accéder à l'application de navigation de plein air du Magellan CrossoverGPS. Cette application vous fournit les outils nécessaires pour vos activités de camping et de randonnée. Le Magellan CrossoverGPS est équipé d'une carte de base intégrée pour toutes vos activités de plein air. Des cartes topographiques détaillées peuvent être ajoutées grâce aux cartes topographiques MapSend en option disponibles sur www.magellanGPS.com.</p>		<p>Permet d'accéder à la configuration du système et de choisir la langue, régler le volume, la luminosité et autres paramètres.</p>

	<p>Le bouton Musique lance le lecteur de musique pour lire des fichiers MP3 que vous pouvez enregistrer sur une carte SD.</p>		<p>Le bouton Photos lance la visionneuse pour visualiser des photos que vous pouvez enregistrer sur une carte SD.</p>
---	---	---	---

Accéder au menu Applications

Le menu Applications est accessible depuis n'importe quelle application en tapant sur l'icône Quitter, qui se trouve sur le menu principal de chaque application.



Exemple : le menu Marine avec le bouton Quitter encadré.


N.B. : le menu Configuration ne comporte pas de bouton Quitter. Pour accéder au menu Applications depuis le menu Configuration, tapez sur la croix dans l'angle supérieur droit.

État des satellites

Tous les écrans de navigation affichent un graphique en barres de l'état des satellites dans l'angle supérieur droit. Si les barres sont vertes, le Magellan CrossoverGPS reçoit les signaux GPS et calcule un relevé de position, qui définit votre position. Lorsque les barres sont jaunes, le Magellan CrossoverGPS reçoit les signaux GPS mais n'est pas en mesure de calculer votre position. Une croix rouge barrant l'icône indique que le Magellan CrossoverGPS n'arrive pas à capter le signal GPS.




En tapant sur l'icône correspondante, vous affichez l'écran État des satellites comportant davantage d'informations sur les satellites et les signaux reçus.



Écrans Automobile du Magellan CrossoverGPS

Écran Carte

L'écran Carte est l'écran du Magellan CrossoverGPS le plus couramment utilisé. Que vous suiviez ou non une direction donnée, l'écran Carte vous permet de toujours savoir où vous êtes.




①	Nom de la rue en cours	Nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez actuellement.	Sélectionnez cette icône pour afficher l'écran Position actuelle.
②	Zoom arrière		Sélectionnez cette icône pour effectuer un zoom arrière sur la carte.
③	Icône Destination	Matérialise visuellement votre destination.	
④	Icône POI	L'exemple représente l'icône d'un restaurant.	Sélectionnez cette icône pour calculer un itinéraire vers ce POI.
⑤	Icône de position	Matérialise visuellement votre position actuelle.	Une fois sélectionnée, affiche la direction dans laquelle vous vous dirigez : N, NE, NO ou O.
⑥	Manœuvre suivante	Vous indique le type de manœuvre qu'il va falloir effectuer.	Sélectionnez cette icône pour réécouter la dernière instruction vocale.
⑦	Distance jusqu'à la prochaine manœuvre	Affiche la distance calculée jusqu'à la prochaine manœuvre dans l'unité de mesure choisie.	Sélectionnez cette icône pour afficher la distance totale restante du trajet.

8	Temps jusqu'à la prochaine manœuvre	Affiche le temps calculé restant avant la prochaine manœuvre.	En sélectionnant ce bouton, vous pouvez basculer entre le temps de parcours jusqu'à destination et la prochaine manœuvre.
9	Touche MENU		Sélectionnez cette icône pour afficher le menu principal Automobile.
10	Nom de la rue de la prochaine manœuvre	Affiche le nom de la rue dans laquelle vous allez effectuer la prochaine manœuvre.	Sélectionnez cette icône pour afficher l'écran Liste des manœuvres.
11	Désactivation du haut-parleur		Sélectionnez ce bouton pour désactiver le haut-parleur.
12	Zoom avant		Sélectionnez cette icône pour effectuer un zoom avant sur la carte.
13	État des satellites	Affiche un graphique en barres indiquant la puissance du signal satellite.	Sélectionnez cette icône pour afficher l'écran État des satellites.

Les écrans du Menu principal


Le Menu principal possède deux modes : normal et itinéraire actif. En mode itinéraire actif, le Menu principal vous donne accès aux fonctions relatives à l'itinéraire. En mode normal, le Menu principal vous donne accès aux fonctions de création d'itinéraire.

Menu principal - Mode Itinéraire actif



①	Bouton Carte	Permet d'accéder à l'écran Carte	
②	Bouton Détour	Permet de contourner automatiquement les problèmes de circulation en calculant un nouvel itinéraire.	
③	Bouton Annuler l'itinéraire	Annule l'itinéraire en cours.	
④	État des satellites	Affiche un graphique en barres indiquant la puissance du signal satellite.	Sélectionnez cette icône pour afficher l'écran État des satellites.
⑤	Bouton Rerouter	Permet de recalculer votre itinéraire en cours. Utile lorsque vous déviez de l'itinéraire de départ et que vous devez le recalculer.	Le Magellan CrossoverGPS permet un recalcul automatique de l'itinéraire. En sélectionnant ce bouton, vous accélérez le processus.
⑥	Bouton POI près sortie	Permet d'accéder à une liste de catégories de POI généraux situés à proximité de la prochaine sortie d'autoroute. (Accessible uniquement si vous circulez sur autoroute.)	
⑦	Page 2 du menu	Accès à la deuxième page du menu principal de l'itinéraire.	
⑧	Bouton Options	Accès au menu Applications.	
⑨	Page 1 du menu	Accès à la première page du menu principal de l'itinéraire.	
⑩	Menu Applications	Permet d'accéder au menu Applications pour accéder aux applications et aux réglages système.	
⑪	Bouton Trajet en cours	Accessible uniquement si vous suivez un trajet à plusieurs destinations. Vous donne accès à divers outils permettant de modifier le trajet en cours.	
⑫	Ordinateur de bord	Permet d'accéder à l'Ordinateur de bord qui fournit des informations sur le trajet que vous pouvez enregistrer.	

Menu principal - Mode normal



1	Bouton Carte	Permet d'accéder à l'écran Carte.	
2	Bouton Adresse	Permet de créer un itinéraire ayant une adresse de destination.	
3	Bouton POI-Points d'intérêt	Permet de créer un itinéraire ayant un POI de la base de données comme destination.	
4	État des satellites	Affiche un graphique en barres indiquant la puissance du signal satellite.	Sélectionnez cette icône pour afficher l'écran État des satellites.
5	Bouton Domicile	Enregistrez votre adresse personnelle sur le Magellan CrossoverGPS et créez un itinéraire avec votre domicile comme destination.	
6	Bouton Carnet d'adresses	Permet d'accéder aux adresses enregistrées dans le carnet d'adresses. Permet également de recalculer un itinéraire vers une destination précédente.	
7	Bouton Intersection	Permet de créer un itinéraire vers une intersection.	
8	Page 2 du menu	Accès à la deuxième page du menu principal de l'itinéraire.	
9	Bouton Pays de destination	Permet d'accéder aux cartes détaillées de pays chargées sur le Magellan CrossoverGPS. Pour sélectionner ce bouton, vous devez avoir chargé plusieurs pays sur votre carte SD.	Lorsque plusieurs pays sont chargés sur votre carte SD, assurez-vous toujours d'avoir sélectionné au préalable le pays approprié avant de rechercher une adresse ou un POI.

10	Bouton Options	Accès au menu Applications.	
11	Page 1 du menu	Accès à la première page du menu principal de l'itinéraire.	
12	Menu Applications	Permet d'accéder au menu Applications pour accéder aux applications et aux réglages système.	
13	POI Plus	Permet d'accéder à vos propres POI créés à l'aide du logiciel Magellan Tools ou aux POI radars se trouvant sur votre carte SD de la région.	
14	Planificateur de trajet	Permet de créer un trajet à plusieurs destinations à parcourir immédiatement ou à enregistrer.	
15	Ordinateur de bord	Permet d'accéder à l'Ordinateur de bord qui fournit des informations sur les trajets précédents que vous pouvez enregistrer.	

Écran Position actuelle (Sélectionnez la barre supérieure de l'écran Carte)

L'écran Position actuelle affiche les informations sur votre position actuelle et vous permet de l'enregistrer dans le carnet d'adresses.

La partie gauche de l'écran affiche votre cap, l'adresse de votre position actuelle (si le calcul est possible), la rue suivante et précédente, ainsi que la latitude et la longitude de votre position.

La partie droite de l'écran affiche un compas, l'altitude (si le calcul est possible) et votre vitesse de déplacement.



Utilisez le bouton **Enreg.** pour sauvegarder votre position actuelle dans le carnet d'adresses. Sélectionnez la croix dans l'angle supérieur droit pour retourner à l'écran Carte.

Vue Liste des manœuvres (Sélectionnez la barre de la manœuvre suivante dans l'écran Carte.)

L'écran Liste des manœuvres affiche toutes les manœuvres restant à effectuer avant d'atteindre votre destination.

Sélectionnez une des manœuvres pour l'exclure de l'itinéraire. La manœuvre sera exclue et l'itinéraire recalculé.

Au bas de l'écran, s'affichent le cap, la distance jusqu'à la prochaine manœuvre, le temps jusqu'à la manœuvre suivante et la distance totale de l'itinéraire.

Sélectionnez la croix dans l'angle supérieur droit pour retourner à l'écran Carte.



Créer un itinéraire

Présentation générale

Pour créer un itinéraire, vous devez sélectionner une destination et son mode de calcul. Magellan CrossoverGPS calcule ensuite l'itinéraire à l'aide de ces données et affiche l'écran Carte qui comporte les informations permettant de vous diriger vers votre destination.

Guidage avec la carte détaillée : le guidage n'est possible que pour des cartes détaillées chargées sur la carte SD. Ces cartes détaillées peuvent couvrir un ou plusieurs pays. Vous ne pouvez pas être guidé vers ou depuis une adresse qui ne figure pas sur les cartes détaillées chargées sur votre carte SD.

Lorsque votre carte SD est chargée avec des cartes détaillées pour plusieurs pays, vous devez d'abord vous assurer que le Pays de destination approprié a été sélectionné avant de commencer à chercher une adresse ou un POI.

Créer un itinéraire vers une adresse

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Adresse**.
2. Sélectionnez **Recherche par ville**, **Recherche par code postal** ou **Villes précédentes**.
3. En fonction de votre choix à l'étape 2, saisissez les informations demandées.

Si vous utilisez Recherche par ville :

Saisissez les premiers caractères du nom de la ville, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Enfin, entrez le numéro de la rue. (Si le numéro n'est pas compris dans la plage affichée, saisissez le plus proche.)

Si vous utilisez Recherche par code postal :

Saisissez le code postal de l'adresse, puis sélectionnez la ville à partir de la liste des régions correspondantes. Saisissez les premiers



Saisissez les informations à l'aide du clavier. Le clavier n'affiche que les lettres correspondant à des entrées de la base de données. Votre saisie est donc accélérée et simplifiée.

Utilisez le bouton « 123 » pour saisir les chiffres et « & ? / - » pour accéder aux symboles.

caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

Si vous utilisez Villes précédentes : Sélectionnez une ville dans la liste des villes précédentes. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

4. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.

REMARQUE : toutes les rues sont indexées selon le mot principal qui compose leur nom (c.-à-d. sans tenir compte des préfixes ou des articles). Cependant, certaines exceptions peuvent rendre difficile ce type de recherche. Si vous rencontrez ce problème, nous vous conseillons de rajouter le préfixe ou l'article avant le nom de la rue.

Créer un itinéraire à l'aide de POI

Des POI (points d'intérêt) sont préchargés dans le Magellan CrossoverGPS pour les catégories les plus courantes telles que les hôtels, restaurants, stations-service, etc. En suivant les étapes indiquées, vous pourrez créer des itinéraires vers n'importe laquelle de ces destinations.

Créer un itinéraire vers un POI selon son nom

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **POI-Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez la catégorie du POI, et, le cas échéant, la sous-catégorie.
3. Sélectionnez **Saisir nom**.
4. Épelez le nom du POI. Vous n'êtes pas obligé d'entrer le nom complet. Cependant, plus vous saisissez de lettres, plus la recherche en est facilitée.
5. Sélectionnez **Position actuelle, Adresse** ou **Centre-ville**.



Faites défiler la liste des catégories disponibles pour sélectionner celle que vous recherchez. Sélectionnez « Autre » pour afficher les autres catégories.

Les options utilisées le plus souvent sont **Position actuelle** ou **Centre-ville**. Vous pouvez ainsi rechercher n'importe quelle enseigne de station-service la plus proche de votre position ou à proximité du centre-ville où vous souhaitez vous rendre.

Si vous choisissez Centre-ville ou Adresse, vous devrez saisir les premières lettres du nom, puis le sélectionner dans la liste des POI disponibles avant de continuer.

6. Sélectionnez le POI dans la liste des POI que vous recherchez.
7. Une fois le POI sélectionné dans la liste, choisissez le mode de calcul d'itinéraire souhaité et le Magellan CrossoverGPS calculera l'itinéraire correspondant.

Créer un itinéraire vers le POI le plus proche

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **POI-Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez la catégorie du POI, et, le cas échéant, la sous-catégorie.
3. Sélectionnez **À proximité**.
4. Sélectionnez **Position actuelle, Adresse** ou **Centre-ville**.

L'option utilisée le plus souvent est **Position actuelle**. Dans ce cas, vous pouvez rechercher la station-service la plus proche de votre position actuelle.

5. Une liste de POI correspondant à la catégorie sélectionnée ainsi qu'aux critères choisis à l'étape 4 vous est présentée. Sélectionnez le POI de votre choix.
6. Une fois le POI sélectionné dans la liste, choisissez le mode de calcul d'itinéraire souhaité et le Magellan CrossoverGPS calculera l'itinéraire correspondant.



Voici un exemple de liste de POI répondant aux critères sélectionnés. L'adresse et le numéro de téléphone s'affichent pour vous aider à choisir le bon POI. La flèche rouge indique la direction à suivre depuis votre position actuelle.

Créer un itinéraire vers un POI proche d'une sortie d'autoroute à venir

Cette option n'est accessible que si vous circulez sur autoroute. Si vous essayez d'accéder à cette option alors que vous n'êtes pas sur l'autoroute, un message d'alerte vous en informe.

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **POI-Points d'intérêt**.
2. Sélectionnez **POI près sortie** au sommet de la liste.
N.B. : cette option est disponible uniquement si vous circulez sur autoroute.

3. Sélectionnez la sortie d'autoroute pour laquelle vous voulez afficher les POI des quatre catégories à proximité ou sélectionnez une icône de POI pour afficher uniquement les POI de cette catégorie qui se trouvent à proximité.
4. Sélectionnez un POI dans la liste.
5. Une fois le POI sélectionné, choisissez le mode de calcul d'itinéraire souhaité et le Magellan CrossoverGPS calculera l'itinéraire correspondant.

Cette fonction reste disponible, que vous suiviez un itinéraire ou non. N.B. : si vous circulez sur un itinéraire déjà défini, en sélectionnant un POI de cette façon, vous annulez l'itinéraire et en créez un nouveau. Pour poursuivre l'itinéraire d'origine, vous devrez le recréer à l'aide de l'option Destinations précédentes du carnet d'adresses.

Remarque : lorsqu'un itinéraire est actif, un bouton **POI près sortie** est également accessible depuis le Menu principal.

Créer un itinéraire vers votre domicile

Définir votre adresse personnelle

1. Dans le Menu principal, tapez sur **Domicile**.
2. Si vous n'avez pas encore saisi votre adresse personnelle, sélectionnez **Oui**.
3. Sélectionnez **Recherche par ville**, **Recherche par code postal** ou **Villes précédentes**.
4. En fonction de votre choix à l'étape 3, saisissez les informations demandées.

Si vous utilisez Recherche par ville : Saisissez les premiers caractères du nom de la ville, puis sélectionnez-la dans la liste. Faites de même pour le nom de la rue, puis entrez le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

Si vous utilisez Recherche par code postal : Saisissez le code postal de l'adresse, puis sélectionnez la ville à partir de la liste des villes disponibles. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

Si vous utilisez Villes précédentes : Sélectionnez une ville dans la liste des villes précédentes. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

5. Sélectionnez **Enregistrer** pour mémoriser votre adresse personnelle.

Modifier votre adresse personnelle

1. Dans le Menu principal, tapez sur **Domicile**.
2. Sélectionnez **Modifier** pour changer votre adresse personnelle.
3. Confirmez votre choix en sélectionnant **Oui**.
4. Sélectionnez **Recherche par ville, Recherche par code postal** ou **Villes précédentes**.
5. En fonction de votre choix à l'étape 4, saisissez les informations demandées.

Si vous utilisez Recherche par ville : Saisissez les premiers caractères du nom de la ville, puis sélectionnez-la dans la liste. Faites de même pour le nom de la rue, puis entrez le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

Si vous utilisez Recherche par code postal : Saisissez le code postal de l'adresse, puis sélectionnez la ville à partir de la liste des villes disponibles. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

Si vous utilisez Villes précédentes : Sélectionnez une ville dans la liste des villes précédentes. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

6. Sélectionnez **Enregistrer** pour mémoriser votre adresse personnelle.

Créer un itinéraire vers votre adresse personnelle

1. Dans le Menu principal, tapez sur **Domicile**.
2. Sélectionnez **Itinéraire**.
3. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire et le Magellan CrossoverGPS calculera l'itinéraire vers votre domicile.

Utiliser le carnet d'adresses

Créer un itinéraire vers une destination précédente

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Sélectionnez **Destinations précédentes**.

3. Sélectionnez la destination désirée dans la liste de vos destinations précédentes.
4. Sélectionnez **Itinéraire**.
5. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.

Ajouter une destination précédente à votre carnet d'adresses

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Sélectionnez **Destinations précédentes**.
3. Sélectionnez la destination désirée dans la liste de vos destinations précédentes.
4. Sélectionnez **Modifier**.
5. (facultatif) Pour modifier le nom et l'adresse, sélectionnez la première ligne de l'adresse.
6. (facultatif) Cochez la case Favoris pour ajouter cette adresse à votre liste de favoris.
7. Sélectionnez **Enregistrer**.
8. Sélectionnez **Itinéraire** pour lancer le calcul d'itinéraire ou sélectionnez plusieurs fois la croix pour sortir et retourner au Menu principal.

Créer un itinéraire vers une destination favorite

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Sélectionnez **Favoris**.
3. Sélectionnez la destination de votre choix dans la liste des favoris.
4. Sélectionnez **Itinéraire**. (Vous pouvez également modifier ou supprimer cette destination.)
5. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.

Créer un itinéraire vers une entrée du carnet d'adresses

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Sélectionnez **Liste des adresses**.
3. Sélectionnez **Lister tout** ou **Rechercher**.

Si vous effectuez une recherche, vous devrez d'abord saisir les premières lettres du nom de l'adresse.

4. Sélectionnez la destination de votre choix dans votre carnet d'adresses.
5. Sélectionnez **Itinéraire**. (Vous pouvez également modifier ou supprimer cette adresse.)
6. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.

Modifier une adresse du carnet d'adresses

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Sélectionnez **Liste des adresses**.
3. Sélectionnez **Lister tout** ou **Rechercher**.

Si vous effectuez une recherche, vous devrez d'abord saisir les premières lettres du nom de l'adresse.

4. Sélectionnez la destination de votre choix dans votre carnet d'adresses.
5. Sélectionnez **Modifier**.

6. Sélectionnez la première ligne pour modifier le nom ou sur la dernière pour modifier l'adresse. Saisissez le nouveau texte à l'aide du clavier.
7. Cochez la case Favoris si vous souhaitez ajouter cette adresse à votre liste de favoris.
8. Sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder les modifications dans votre carnet d'adresses.
9. Lorsque vous avez terminé, tapez plusieurs fois sur la croix dans l'angle supérieur droit pour retourner au Menu principal.



Pour modifier le nom ou ajouter des informations (numéro de téléphone, etc.), sélectionnez la première ou dernière ligne, puis saisissez le nouveau texte à l'aide du clavier.

Supprimer une entrée du carnet d'adresses

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Sélectionnez **Liste des adresses**.
3. Sélectionnez **Lister tout** ou **Rechercher**.

Si vous effectuez une recherche, vous devrez d'abord saisir les premières lettres du nom de l'adresse.

4. Sélectionnez la destination de votre choix dans votre carnet d'adresses.

5. Sélectionnez **Supprimer**.
6. Confirmez la suppression en sélectionnant **Oui**.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez plusieurs fois la croix dans l'angle supérieur droit pour retourner au Menu principal.

Créer une nouvelle adresse

1. Dans le Menu principal, sélectionnez **Carnet d'adresses**.
2. Puis choisissez **Créer nouvelle adresse**.
3. Sélectionnez **Sélectionner sur la carte, Adresse, Points d'intérêt** ou **Centre-ville**.
Sélectionner sur la carte : l'écran Carte s'affiche. Avec le stylet ou votre doigt, déplacez le curseur en forme de croix sur la carte. Lorsqu'il se trouve sur le point souhaité de la carte, tapez sur le curseur.
Adresse : suivez les instructions pour sélectionner une adresse, par ville, code postal ou villes précédentes.
Points d'intérêt : suivez les instructions déjà données pour sélectionner un POI.
Centre-ville : sélectionnez un centre-ville selon son nom, à proximité de votre position actuelle ou bien de n'importe quelle adresse.
4. L'écran Modifier le carnet d'adresses s'affiche. Modifiez le nom ou les informations. Si vous souhaitez ajouter l'adresse à votre liste de favoris, cochez la case Favoris.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

Créer un itinéraire vers une intersection

1. Dans le Menu principal, tapez sur **Intersection**.
2. Sélectionnez **Recherche par ville, Recherche par code postal** ou **Villes précédentes**.
3. En fonction de votre choix à l'étape 3, saisissez les informations demandées.
Si vous utilisez Recherche par ville : Saisissez les premiers caractères du nom de la ville, puis sélectionnez-la dans la liste. Faites de même pour le nom de la rue, puis entrez le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).
Si vous utilisez Recherche par code postal : Saisissez le code postal de l'adresse, puis sélectionnez la ville à partir de la liste des villes disponibles. Saisissez les

premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

Si vous utilisez Villes précédentes : Sélectionnez une ville dans la liste des villes précédentes. Saisissez les premiers caractères du nom de la rue, puis sélectionnez-la dans la liste. Entrez ensuite le numéro de la rue (il doit être compris dans la plage des numéros possibles s'affichant en haut de l'écran).

4. La ville sélectionnée, saisissez les premières lettres du nom de la première rue. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez la rue de votre choix.
5. Saisissez le nom de la seconde rue. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez la rue de votre choix.
6. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.

Les POI Plus du Magellan CrossoverGPS


Présentation générale

Le logiciel Magellan Tools vous permet de créer des POI personnalisés et de les charger sur une carte SD dans votre Magellan CrossoverGPS. L'option POI Plus permet de les charger sur votre récepteur et de les utiliser pour créer un itinéraire ou un trajet.

POI radars

Le Magellan CrossoverGPS est préchargé avec les POI radars pour la France, l'Allemagne et le reste de l'Europe dans trois fichiers POI Plus sur la carte SD. Vous devez sélectionner le fichier POI radars correspondant au pays dans lequel vous circulez afin de voir s'afficher les icônes des radars sur votre carte. Suivez les instructions pour Charger un fichier de POI Plus, puis sélectionnez le fichier de radars souhaité.

Accéder au menu POI Plus

1. Dans le Menu principal, sélectionnez  pour accéder à la page 2 du Menu.
2. Sélectionnez l'icône **POI Plus**.

Charger un fichier de POI Plus

1. Installez une carte SD comportant les POI que vous avez créés à l'aide de Magellan PC Toolkit. (Assurez-vous que les POI créés ont été chargés sur la carte SD fournie avec votre Magellan CrossoverGPS.) Les fichiers POI radars sont préchargés sur la carte SD fournie avec votre Magellan CrossoverGPS.
2. Allez dans le menu POI Plus.
3. Sélectionnez **Changer fichier de POI**.
4. Choisissez **Sélectionnez votre fichier de POI**.
5. Sélectionnez le fichier de POI de votre choix dans la liste des fichiers POI disponibles.

Afficher/sélectionner des catégories

1. Chargez un fichier de POI comme indiqué dans « Charger un fichier de POI Plus ».
2. Sélectionnez **Catégories affichées**.
3. Choisissez les catégories que vous souhaitez afficher ou non lorsque vous sélectionnez un POI pour lequel vous souhaitez calculer un itinéraire. (Une croix s'affiche.)

Régler les alarmes

1. Chargez un fichier de POI comme indiqué dans « Charger un fichier de POI Plus ».
2. Sélectionnez **Catégories avec alarme**.
3. Sélectionnez les catégories pour lesquelles vous souhaitez être averti lorsque vous serez à proximité. (Voir Définir les réglages de l'alarme.)

Définir les réglages de l'alarme

1. Chargez un fichier de POI comme indiqué dans « Charger un fichier de POI Plus ».
2. Sélectionnez **Définir réglages de l'alarme**.
3. Sélectionnez la catégorie dont vous souhaitez modifier les réglages.
4. Choisissez l'Angle de détection en sélectionnant le bouton correspondant, puis en saisissant un nouvel angle [la valeur par défaut est de 45 degrés]. (Zone vous faisant face et dans laquelle le récepteur détecte si un de vos POI est présent.)
5. Réglez la distance pour le premier et le dernier avertissement en tapant respectivement sur les boutons correspondants et saisissez les distances de votre choix.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**.

Créer un itinéraire à l'aide de POI Plus

1. Après avoir chargé votre fichier POI Plus, accédez au menu POI Plus.
2. Puis choisissez **Sélectionner catégorie**.
3. Sélectionnez la catégorie du POI.
4. Sélectionnez **Les plus proches** (de votre position actuelle) ou **Saisir le nom du POI**.
5. Si vous avez sélectionné Les plus proches, choisissez votre destination dans la liste.
Si vous avez sélectionné Saisir le nom du POI, saisissez les premières lettres du POI de votre choix, puis tapez sur OK. Sélectionnez le POI qui vous intéresse dans la liste.
6. Sélectionnez **Itinéraire**.
7. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.

Enregistrer un POI dans votre Carnet d'adresses à partir des POI Plus


1. Après avoir chargé votre fichier POI Plus, accédez au menu POI Plus.
2. Puis choisissez **Sélectionner catégorie**.
3. Sélectionnez la catégorie du POI.
4. Sélectionnez **Les plus proches** (de votre position actuelle) ou **Saisir le nom du POI**.
5. Si vous avez sélectionné Les plus proches, choisissez votre destination dans la liste.
Si vous avez sélectionné Saisir le nom du POI, saisissez les premières lettres du POI de votre choix, puis tapez sur OK. Sélectionnez le POI qui vous intéresse dans la liste.
6. Sélectionnez **Enregistrer**.
7. Modifiez le POI en sélectionnant le champ souhaité, puis saisissez les informations.
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter le POI à votre liste de favoris en cochant la case correspondante.
9. Sélectionnez **Enregistrer**.
10. Sélectionnez **Itinéraire** pour être guidé jusqu'à ce POI ou **Annuler** pour revenir au Menu principal.

Utiliser le Planificateur de trajet


Présentation générale

De manière générale, les itinéraires sont calculés de votre position actuelle vers une destination unique. Cependant, un trajet comportant plusieurs destinations peut parfois s'avérer très utile. Le Planificateur de trajet vous permet de créer et d'enregistrer des trajets à plusieurs destinations.


Créer un trajet à plusieurs destinations

1. Dans le Menu principal, sélectionnez  pour accéder à la page 2 du Menu.
2. Sélectionnez **Planificateur de trajet**.
3. Sélectionnez **Nouveau**.
4. Utilisez le clavier qui s'affiche pour attribuer un nom à cet itinéraire. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **Ajouter** dans la liste des options disponibles.
6. En suivant les instructions du chapitre *Créer un itinéraire*, saisissez la première destination de votre trajet ou sélectionnez-la sur la carte à l'aide du bouton Carte.
7. Une fois l'adresse sélectionnée, sélectionnez **Enregistrer** sur l'écran Ajouter adresse au trajet.
8. La première destination a été ajoutée au trajet. Pour ajouter d'autres destinations, sélectionnez la destination dans la liste, puis **Ajouter**. En suivant les instructions du chapitre *Créer un itinéraire*, entrez la deuxième destination de votre trajet.
9. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez entré toutes les destinations de votre trajet.
10. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **Enregistrer**.

Activer un trajet à plusieurs destinations


1. Dans le Menu principal, sélectionnez  pour accéder à la page 2 du Menu.
2. Sélectionnez **Planificateur de trajet**.
3. Sélectionner **Guidez-moi**.

4. Sélectionnez le Trajet à activer dans la liste des trajets enregistrés.
5. Une liste de destinations s'affiche.
Sélectionnez la première de la liste pour activer le trajet.
6. Sélectionnez le mode de calcul de l'itinéraire.



Vous pouvez également en choisir une autre pour commencer le trajet et ignorer toutes celles qui la précèdent : tapez alors simplement sur son nom dans la liste. Dans cet exemple, si vous tapez sur « CHS Edouard Toulouse », votre trajet inclura les quatre destinations de la liste. Si vous tapez sur « Le Fort St Jean », le trajet commencera à « Le Fort St Jean », puis continuera vers « Le Panier des Arts », sans passer par « CHS Edouard Toulouse » ni « Jardin des vestiges ».

Modifier un trajet à plusieurs destinations

1. Dans le Menu principal, sélectionnez  pour accéder à la page 2 du Menu.
2. Sélectionnez **Planificateur de trajet**.
3. Sélectionnez **Modifier**.
4. Sélectionnez le Trajet à modifier de la liste des trajets enregistrés.
5. Sélectionnez la destination à modifier dans la liste des destinations disponibles.
6. Sélectionnez l'action requise dans la liste. Les actions possibles sont : **Ajouter**, **Vers le haut**, **Vers le bas**, **Supprimer** ou **Annuler**.

Ajouter : En suivant une des méthodes de sélection de la destination, vous pouvez sélectionner et ajouter au trajet une nouvelle destination qui deviendra l'étape 5.

Vers le haut : Déplace la destination sélectionnée d'un rang vers le haut de la liste.


Vers le bas : Déplace la destination sélectionnée d'un rang vers le bas de la liste.

Supprimer : Supprime la destination sélectionnée de la liste.


Annuler : N'enregistre aucun changement et revient à la liste.

7. Une fois les modifications accomplies, sélectionnez **Enregistrer**.

Supprimer un trajet à plusieurs destinations

1. Dans le Menu principal, sélectionnez  pour accéder à la page 2 du Menu.
2. Sélectionnez **Planificateur de trajet**.
3. Sélectionnez **Supprimer, renommer**.
4. Sélectionnez **Supprimer**.
5. Sélectionnez le Trajet à supprimer de la liste des trajets enregistrés.
6. Confirmez la suppression en sélectionnant **Oui**.


Renommer un trajet à destinations multiples

1. Dans le Menu principal, sélectionnez  pour accéder à la page 2 du Menu.
2. Sélectionnez **Planificateur de trajet**.
3. Sélectionnez **Supprimer, renommer**.
4. Sélectionnez **Renommer**.
5. Sélectionnez le Trajet à supprimer de la liste des trajets enregistrés.
6. Donnez un nouveau nom au trajet en utilisant le clavier. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.


Navigation marine

L'application Marine fournit les éléments de base pour la navigation maritime. Vous pouvez créer une trace, ajouter des waypoints, naviguer jusqu'à un waypoint enregistré et suivre une trace inverse (en suivant votre trace dans le sens inverse jusqu'à votre point de départ) le tout sans avoir à charger de carte externe (Magellan BlueNav).

Si vous avez chargé une des cartes Magellan BlueNav, vous bénéficiez d'informations supplémentaires relatives à la navigation marine qui peuvent vous être utiles au cours de votre traversée.



Vue de la carte sans carte BlueNav chargée



Vue de la carte avec carte BlueNav chargée

Les cartes Magellan BlueNav sont disponibles sur le site Magellan : <http://www.magellangps.com/products/software.asp>. Le Magellan CrossoverGPS est compatible avec les cartes MapSend BlueNav Local Charts et toutes les cartes eXplorist MapSend BlueNav XL3. (Les cartes Meridian MapSend BlueNav XL3 ne sont pas compatibles avec le Magellan CrossoverGPS.)

Chargement de cartes MapSend BlueNav

1. Insérez la carte SD comportant la carte BlueNav dans le lecteur situé sur le côté gauche du Magellan CrossoverGPS.
2. Si le récepteur est en marche, ou après l'avoir mis en marche, un message s'affiche indiquant que des cartes ont été détectées sur la carte SD.
3. Tapez sur *Oui*.
4. Choisissez la carte que vous souhaitez charger.

Changer de secteur

1. Accédez au menu Marine. (À partir de l'écran Carte, tapez sur le bouton MENU.)
REMARQUE : si vous êtes en mode GOTO (Aller à) ou sur un trajet en cours, vous devez au préalable l'annuler pour pouvoir choisir une nouvelle région sur la carte SD.

2. Tapez sur la flèche droite dans l'angle inférieur droit pour accéder à la page 2 du menu.
3. Tapez sur *Sélectionner un secteur*.
4. Tapez sur *Oui*.
5. Choisissez la carte que vous souhaitez charger.

Terminologie particulière

Waypoints

Un waypoint est équivalent à une adresse. Une adresse est définie par un pays, un État, une ville, un nom et un numéro de rue, alors qu'un waypoint est défini par des lignes imaginaires qui quadrillent le globe terrestre (latitude et longitude). Adresse et waypoint ont la même fonction, seul leur mode de définition diffère.

Trace

La trace est un enregistrement de vos itinéraires. Durant vos déplacements maritimes, le Magellan CrossoverGPS sème et enregistre des « petits cailloux électroniques » qui représentent votre parcours. Sur l'écran Carte, la ligne en pointillés représente l'historique de votre trajet. Cette ligne est votre trace. La trace sert principalement à créer un trajet inverse qui vous permet de retourner à votre point de départ.

Trace inverse

Comme expliqué précédemment, le Magellan CrossoverGPS enregistre votre trace lorsque vous vous déplacez. Vous pouvez ainsi créer ensuite un trajet (appelé trace inverse) qui suit la trace en sens inverse, en direction de votre point de départ.


GOTO (Aller à)

La fonction GOTO a pour but de vous guider en ligne droite depuis votre position actuelle jusqu'à un waypoint ou un point sélectionné sur la carte.

Trajet


Un trajet est une route multi-segments ou multi-destinations. Supposons que vous souhaitiez partir du quai pour vous rendre à l'amorceur, puis de là, rejoindre votre coin de pêche enregistré lors de votre précédente sortie en mer. Ce trajet comportera donc deux destinations (ou deux segments). Votre Magellan CrossoverGPS devra créer un trajet qui va du waypoint du port au waypoint de l'amorceur, et enfin au waypoint de votre coin de pêche.

Présentation générale de l'écran Carte





1	Barre d'information	Affiche les informations concernant la position du curseur au fur et à mesure que vous vous déplacez sur la carte.	
2	Zoom arrière		Tapez sur cette icône pour effectuer un zoom arrière sur la carte.
3	Icône de position	Matérialise visuellement votre position actuelle.	L'icône indique la direction vers laquelle vous vous dirigez.
4	Indicateur du Nord	La flèche indique le Nord.	Tapez sur cette icône pour afficher l'écran Compas.
5	Champ de données	Affiche les données de navigation sélectionnées.	Tapez sur le champ de données et maintenez-le sélectionné pendant 3 secondes. La liste des types de données possibles s'affiche. Tapez sur le type de données que vous souhaitez afficher.
6	Échelle	Affiche l'échelle actuelle de la carte.	
7	Touche MENU		Tapez sur cette icône pour afficher le menu Marine.
8	Créer un waypoint		Tapez sur cette icône pour enregistrer votre position actuelle ou la position du curseur comme waypoint. Si vous enregistrez la position du curseur, vous pouvez également créer un trajet GOTO jusqu'à ce waypoint.
9	Luminosité		Tapez sur cette icône pour afficher une barre de défilement vous permettant d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'écran.
10	Zoom avant		Tapez sur cette icône pour effectuer un zoom avant sur la carte.
11	État des satellites	Affiche un graphique en barres indiquant la puissance du signal satellite.	Tapez sur cette icône pour afficher l'écran État des satellites.


Créer un waypoint à partir de l'écran Carte

1. Tapez sur  .
2. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
3. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
4. Tapez sur *Enregistrer*.
5. Un waypoint a été créé, il est matérialisé par une croix sur la carte.


Créer un waypoint à partir de l'écran Compas

1. Tapez sur  .
2. Tapez sur  .
3. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
4. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
5. Tapez sur *Enregistrer*.
6. Un waypoint a été créé, il est matérialisé par une croix sur la carte.


Créer un waypoint à partir du menu Marine

1. Tapez sur  .
2. Puis choisissez *Créer nouvelle adresse*.
3. Sélectionnez *Sélectionner sur la carte* pour placer visuellement le waypoint ou *Saisir Latitude/Longitude* pour saisir la latitude et la longitude du waypoint.
4. Utilisez la méthode de votre choix pour localiser ou saisir la position du waypoint.
5. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
6. Tapez sur *Favoris* si vous souhaitez inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
7. Tapez sur *Enregistrer*.
8. Un waypoint a été créé, il est matérialisé par une croix sur la carte.


Définir votre port d'attache

1. Tapez sur  .
2. Sélectionnez *Changer de port*.
Remarque : si vous accédez pour la première fois à la fonction Port, vous devrez choisir de sélectionner le port sur la carte ou de saisir sa latitude et sa longitude.
3. Sélectionnez *Sélectionner sur la carte* pour placer visuellement votre port sur la carte ou *Saisir Latitude/Longitude* pour saisir la latitude et la longitude du port.
4. Utilisez la méthode de votre choix pour localiser ou saisir la position du port.
5. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
6. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
7. Tapez sur *Enregistrer*.


Rejoindre le port

1. Tapez sur  .
2. Sélectionnez *Aller au port*.
3. Un trajet GOTO s'affiche sur l'écran Carte. Vous n'avez qu'à suivre cette trajectoire pour retourner au port.


Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir de l'écran Carte

1. Parcourez la carte à l'aide du curseur jusqu'à la position que vous souhaitez rejoindre.
2. Tapez sur  .
3. Tapez sur *Aller à*.
4. Un trajet GOTO s'affiche sur l'écran Carte. Vous n'avez qu'à suivre cette trajectoire pour vous rendre à votre waypoint de destination.


Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir du menu Marine

1. Tapez sur  .
2. Sélectionnez *Liste des waypoints* ou *Favoris*.
3. Si vous avez sélectionné *Liste des waypoints*, vous devez à nouveau sélectionner *Liste des waypoints* ou utiliser la fonction de recherche pour trouver le waypoint de votre choix.
4. Tapez sur le nom du waypoint dans la liste.
5. Tapez sur *Aller à*.
6. Un trajet GOTO s'affiche sur l'écran Carte. Vous n'avez qu'à suivre cette trajectoire pour vous rendre à votre waypoint de destination.


Créer un trajet à plusieurs destinations

1. Dans le menu Marine, tapez sur  .
2. Sélectionnez *Nouveau*.
3. À l'aide du clavier, saisissez un nom unique pour le trajet.
4. Tapez sur *Ajouter*.
5. Sélectionnez le premier waypoint du trajet dans *Destinations précédentes*, *Favoris*, *Lister les waypoints* ou *Créer une nouvelle adresse*.
6. Lorsque l'écran Détails waypoint s'affiche, tapez sur *Enregistrer*.
7. La liste de vos waypoints de destination s'affiche. Tapez sur le dernier waypoint de la liste pour afficher une liste d'options.
8. Tapez sur *Ajouter* et répétez les étapes 5 à 8 jusqu'à ce que le trajet complet ait été saisi.
9. Tapez sur *Enregistrer*.
10. Le trajet est enregistré et l'écran Menu du Planificateur de trajet s'affiche.

Activer un trajet à plusieurs destinations

1. Dans le menu Marine, tapez sur  .
2. Sélectionnez *Guidez-moi*.
3. Tapez sur le nom du trajet enregistré que vous souhaitez utiliser.
4. La liste des waypoints du trajet s'affiche. Tapez sur le premier waypoint de la liste pour suivre le trajet complet.
5. La carte s'affiche avec le trajet surligné en rose.


Traces

1. Dans le menu Marine, tapez sur  .
 - Tapez sur *Démarrer* ou *Arrêter* pour lancer ou arrêter la trace.
 - Tapez sur *R.A.Z.* pour effacer la trace active.
 - Tapez sur *Trace inverse* pour créer un itinéraire qui suivra votre trace en sens inverse et vous ramènera à votre point de départ.
 - Tapez sur *Enreg. sous...* pour enregistrer votre trace active.
 - Tapez sur *Conv. en trajet* pour enregistrer votre trace active comme trajet afin de pouvoir le suivre à nouveau ultérieurement.
 - Tapez sur *Voir sur carte* afin de visualiser la trace active complète sur la carte.
 - Tapez sur *Couleur* pour modifier la couleur de la trace affichée sur la carte.
 - *Afficher carte* permet de rendre visible la trace sur la carte durant la navigation.

Vue panoramique


Afin de faciliter votre navigation, la Vue panoramique est disponible lorsque vous suivez un trajet.

Les trois champs de données au bas de l'écran sont personnalisables. Tapez sur le champ de données et maintenez-le sélectionné pendant 3 secondes. Un menu contextuel s'affiche avec une liste de types de données disponibles.



Si vous vous êtes écarté de votre route ou si vous avez dépassé votre destination, une flèche rouge vous indiquera la direction à suivre pour garder le cap et rejoindre votre destination.


Accéder à la Vue panoramique

1. Dans le menu Marine, tapez sur  .


Tapez sur la croix dans l'angle inférieur droit pour quitter la Vue panoramique.

Navigation de plein air

L'application Rando fournit les éléments de base de navigation pour la randonnée et le camping. Vous pouvez créer une trace, ajouter des waypoints, naviguer jusqu'à un waypoint enregistré et suivre une trace inverse (en suivant votre trace dans le sens inverse jusqu'à votre point de départ) le tout sans avoir à charger de carte externe (Magellan MapSend Topo). Le Magellan CrossoverGPS est équipé d'une carte de base intégrée pour toutes vos activités de plein air.



Vue de la carte avec la carte de base Rando (sans la carte MapSend Topo chargée).



Vue de la carte avec carte détaillée MapSend Topo chargée.

Les cartes Magellan MapSend Topo sont disponibles sur le site Magellan : <http://www.magellangps.com/products/software.asp>. Le Magellan CrossoverGPS est compatible avec les cartes MapSend Topo préchargées sur cartes SD. (Les produits MapSend Topo vendus sur CD-ROM ou DVD ne sont PAS compatibles avec le Magellan CrossoverGPS.)

Charger des cartes MapSend Topo

1. Installez la carte SD contenant la carte MapSend Topo dans le lecteur situé sur le côté gauche du Magellan CrossoverGPS.
2. Si le récepteur est en marche, ou après l'avoir mis en marche, un message s'affiche indiquant que des cartes ont été détectées sur la carte SD.
3. Tapez sur *Oui*.
4. Choisissez la carte que vous souhaitez charger.

Changer de secteur

1. Accédez au menu Rando. (À partir de l'écran Carte, tapez sur le bouton MENU.)
REMARQUE : si vous êtes sur un trajet en cours, vous devez au préalable l'annuler pour pouvoir choisir une nouvelle région sur la carte SD.

2. Tapez sur la flèche droite dans l'angle inférieur droit pour accéder à la page 2 du menu.
3. Tapez sur *Sélectionner un secteur*.
4. Tapez sur *Oui*.
5. Choisissez la carte que vous souhaitez charger.

Terminologie particulière

Waypoints

Un waypoint est équivalent à une adresse. Une adresse est définie par un pays, un État, une ville, un nom et un numéro de rue, alors qu'un waypoint est défini par des lignes imaginaires qui quadrillent le globe terrestre (latitude et longitude). Adresse et waypoint ont la même fonction, seul leur mode de définition diffère.

Trace

La trace est un enregistrement de vos itinéraires. Durant vos déplacements terrestres, le Magellan CrossoverGPS sème et enregistre des « petits cailloux électroniques » qui représentent votre parcours. Sur l'écran Carte, la ligne en pointillés représente l'historique de votre trajet. Cette ligne est votre trace. La trace sert principalement à créer un trajet inverse qui vous permet de retourner à votre point de départ.

Trace inverse

Comme expliqué précédemment, le Magellan CrossoverGPS enregistre votre trace lorsque vous vous déplacez. Vous pouvez ainsi créer ensuite un trajet (appelé trace inverse) qui suit la trace en sens inverse, en direction de votre point de départ.


GOTO (Aller à)

La fonction GOTO a pour but de vous guider en ligne droite depuis votre position actuelle jusqu'à un waypoint ou un point sélectionné sur la carte.

Trajet


Un trajet est une route multi-segments ou multi-destinations. Supposons que vous souhaitiez partir du camp de base pour vous rendre au pont, puis de là, rejoindre un panorama découvert lors de votre précédente ballade. Ce trajet comportera donc deux destinations (ou deux segments). Votre Magellan CrossoverGPS devra créer un trajet qui va du waypoint du camp de base au waypoint du pont, et enfin au waypoint de votre point de vue.

Présentation générale de l'écran Carte





①	Barre d'information	Affiche les informations concernant la position du curseur au fur et à mesure que vous vous déplacez sur la carte.	
②	Zoom arrière		Tapez sur cette icône pour effectuer un zoom arrière sur la carte.
③	Icône de position	Matérialise visuellement votre position actuelle.	L'icône indique la direction vers laquelle vous vous dirigez.
④	Indicateur du Nord	La flèche indique le Nord.	Tapez sur cette icône pour afficher l'écran Compas.
⑤	Champ de données	Affiche les données de navigation sélectionnées.	Tapez sur le champ de données et maintenez-le sélectionné pendant 3 secondes. La liste des types de données possibles s'affiche. Tapez sur le type de données que vous souhaitez afficher.
⑥	Échelle	Affiche l'échelle actuelle de la carte.	
⑦	Touche MENU		Tapez sur cette icône pour afficher le menu Rando.
⑧	Créer un waypoint		Tapez sur cette icône pour enregistrer votre position actuelle ou la position du curseur comme waypoint. Si vous enregistrez la position du curseur, vous pouvez également créer un trajet GOTO jusqu'à ce waypoint.
⑨	Luminosité		Tapez sur cette icône pour afficher une barre de défilement vous permettant d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'écran.
⑩	Zoom avant		Tapez sur cette icône pour effectuer un zoom avant sur la carte.
⑪	État des satellites	Affiche un graphique en barres indiquant la puissance du signal satellite.	Tapez sur cette icône pour afficher l'écran État des satellites.


Créer un waypoint à partir de l'écran Carte

1. Tapez sur  .
2. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
3. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
4. Tapez sur *Enregistrer*.
5. Un waypoint a été créé, il est matérialisé par une croix sur la carte.


Créer un waypoint à partir de l'écran Compas

1. Tapez sur  .
2. Tapez sur  .
3. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
4. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
5. Tapez sur *Enregistrer*.
6. Un waypoint a été créé, il est matérialisé par une croix sur la carte.


Créer un waypoint à partir du menu Rando

1. Tapez sur  .
2. Puis choisissez *Créer nouvelle adresse*.
3. Sélectionnez *Sélectionner sur la carte* pour placer visuellement le waypoint ou *Saisir Latitude/Longitude* pour saisir la latitude et la longitude du waypoint.
4. Utilisez la méthode de votre choix pour localiser ou saisir la position du waypoint.
5. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
6. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
7. Tapez sur *Enregistrer*.
8. Un waypoint a été créé, il est matérialisé par une croix sur la carte.


Définir votre camp de base

1. Tapez sur  .
2. Sélectionnez *Modifier le camp de base*.
Remarque : si vous accédez pour la première fois à la fonction Camp de base, vous devrez choisir de sélectionner le camp sur la carte ou de saisir sa latitude et sa longitude.
3. Sélectionnez *Sélectionner sur la carte* pour placer visuellement votre camp de base sur la carte ou *Saisir Latitude/Longitude* pour saisir la latitude et la longitude du camp.
4. Utilisez la méthode de votre choix pour localiser ou saisir la position du camp de base.
5. Tapez sur n'importe quel champ pour modifier le nom, la lat/long, l'altitude ou les informations données.
6. Tapez sur *Favoris* pour inclure ce waypoint à votre liste de favoris.
7. Tapez sur *Enregistrer*.


Rejoindre le camp de base

1. Tapez sur  .
2. Sélectionnez *Aller au camp de base*.
3. Un trajet GOTO s'affiche sur l'écran Carte. Vous n'avez qu'à suivre cette trajectoire pour retourner à votre camp de base.


Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir de l'écran Carte

1. Parcourez la carte à l'aide du curseur jusqu'à la position que vous souhaitez rejoindre.
2. Tapez sur  .
3. Tapez sur *Aller à*.
4. Un trajet GOTO s'affiche sur l'écran Carte. Vous n'avez qu'à suivre cette trajectoire pour vous rendre à votre waypoint de destination.

Créer un trajet GOTO (Aller à) à partir du menu Rando


1. Tapez sur  .
2. Sélectionnez *Liste des waypoints* ou *Favoris*.
3. Si vous avez sélectionné *Liste des waypoints*, vous devez à nouveau sélectionner *Liste des waypoints* ou utiliser la fonction de recherche pour trouver le waypoint de votre choix.
4. Tapez sur le nom du waypoint dans la liste.
5. Tapez sur *Aller à*.
6. Un trajet GOTO s'affiche sur l'écran Carte. Vous n'avez qu'à suivre cette trajectoire pour vous rendre à votre waypoint de destination.

Créer un trajet à plusieurs destinations

1. Dans le menu Rando, tapez sur  .
2. Sélectionnez *Nouveau*.
3. À l'aide du clavier, saisissez un nom unique pour le trajet.
4. Tapez sur *Ajouter*.
5. Sélectionnez le premier waypoint du trajet dans *Destinations précédentes*, *Favoris*, *Lister les waypoints* ou *Créer une nouvelle adresse*.
6. Lorsque l'écran Détails waypoint s'affiche, tapez sur *Enregistrer*.
7. La liste de vos waypoints de destination s'affiche. Tapez sur le dernier waypoint de la liste pour afficher une liste d'options.
8. Tapez sur *Ajouter* et répétez les étapes 5 à 8 jusqu'à ce que le trajet complet ait été saisi.
9. Tapez sur *Enregistrer*.
10. Le trajet est enregistré et l'écran Menu du Planificateur de trajet s'affiche.


Activer un trajet à plusieurs destinations



1. Dans le menu Rando, tapez sur  .
2. Sélectionnez *Guidez-moi*.
3. Tapez sur le nom du trajet enregistré que vous souhaitez utiliser.
4. La liste des waypoints du trajet s'affiche. Tapez sur le premier waypoint de la liste pour suivre le trajet complet.
5. La carte s'affiche avec le trajet surligné en rose.

Traces




1. Dans le menu Rando, tapez sur  .
 - Tapez sur *Démarrer* ou *Arrêter* pour lancer ou arrêter la trace.
 - Tapez sur *R.A.Z.* pour effacer la trace active.
 - Tapez sur *Trace inverse* pour créer un itinéraire qui suivra votre trace active en sens inverse.
 - Tapez sur *Enreg. sous...* pour enregistrer votre trace active.
 - Tapez sur *Conv. en trajet* pour enregistrer votre trace active comme trajet afin de pouvoir le suivre à nouveau ultérieurement.
 - Tapez sur *Voir sur carte* afin de visualiser la trace active complète sur la carte.
 - Tapez sur *Couleur* pour modifier la couleur de la trace affichée sur la carte.
 - *Afficher carte* permet de rendre visible la trace sur la carte durant la navigation.

Écran Route 3D

Afin de faciliter votre navigation, l'écran Route 3D est disponible lorsque vous suivez un trajet.

Les trois champs de données au bas de l'écran sont personnalisables. Tapez sur le champ de données et maintenez-le sélectionné pendant 3 secondes. Un menu contextuel s'affiche avec une liste de types de données disponibles.



Suivez la route pour atteindre votre destination.

Accéder à l'écran Route 3D

1. Dans le menu Rando, tapez sur



Tapez sur la croix dans l'angle inférieur droit pour quitter l'écran Route 3D.

Définir les Options utilisateur

Présentation générale

Certaines parties du Magellan CrossoverGPS sont personnalisables selon vos besoins. Pour accéder au menu Options utilisateur, sélectionnez **Options** à la page 2 du Menu principal, puis sélectionnez l'option que vous souhaitez changer.

Sélection POI affichés

Dans Sélection POI affichés, vous pouvez choisir quelles icônes de POI afficher sur l'Écran Carte.

Cochez le nom de la catégorie de POI à sélectionner ou à désélectionner. Les POI cochés (« X ») s'afficheront à l'écran. Utilisez « Tout activer » ou « Tout désact. » pour faire des sélections multiples.

REMARQUE - Utilisation des modes Marine et Rando : Après avoir ajouté des cartes Magellan BlueNav ou Magellan MapSend Topo, la liste de catégories de POI est créée à partir de celles présentes sur les cartes en option. Si aucune carte en option n'est installée, la liste de POI sera vide en mode Marine et contiendra la liste de POI spécifiques à la navigation Automobile en mode Rando.

Options du carnet d'adresses (Options waypoint en mode Rando et Marine)

Cette option vous permet de supprimer rapidement des entrées de votre carnet d'adresses.

Effacer les adresses supprime toutes les entrées de votre carnet d'adresses.

Effacer les favoris supprime les entrées marquées en Favoris de votre carnet d'adresses.

Effacer les destinations précédentes supprime la liste des destinations précédentes.

Options Trace active (Marine et Rando uniquement)

Une trace est un enregistrement de votre parcours sur mer ou sur terre. L'Option Trace active permet de définir certains paramètres de la trace active.

Continuer la trace au démarrage de l'application : vous pouvez continuer automatiquement la trace à partir du dernier point de trace (Oui), lancer une

nouvelle trace et effacer la précédente à chaque nouveau démarrage (R.A.Z.) ou choisir que le programme vous demande si vous souhaitez poursuivre ou non la trace à chaque lancement de l'application Rando/Marine (Consulter utilisateur).

Lorsque la trace est pleine : lorsque la mémoire trace est pleine, vous pouvez configurer le Magellan CrossoverGPS pour qu'il continue d'ajouter des points en fin de trace en effaçant les points du début de la trace (En boucle), pour qu'il efface la trace et démarre une nouvelle (R.A.Z.) ou choisir que le programme vous demande ce que vous souhaitez faire à chaque fois que la mémoire trace est pleine (Consulter utilisateur).

Réglage de filtre pour trace : [Utilisateurs avancés] permet de définir l'intervalle entre les points enregistrés de la trace, pendant le trajet. Si vous n'êtes pas sûr, conservez l'option « Algorithme complexe détaillé ».

Options carte

Cette option vous permet de personnaliser l'affichage de l'Écran Carte.

3D/2D : permet d'afficher la carte en 3D (affichage en perspective) ou en 2D (affichage aérien). [Automobile uniquement]

Cap en haut/Nord en haut : permet de régler l'affichage de la carte de sorte que le cap ou le Nord se trouve toujours en haut de l'écran. N.B. : « Nord en haut » n'est disponible qu'en mode 2D.

TrueView : lorsque vous vous approchez d'une manœuvre, l'écran Carte passe en affichage TrueView puis revient en affichage normal juste avant la manœuvre. C'est le réglage par défaut. Vous pouvez désactiver cette fonction en décochant l'option « TrueView auto ». Vous pouvez aussi sélectionner TrueView et afficher l'écran en Double affichage (l'écran est divisé en deux parties, l'une affichant la carte et l'autre la liste des manœuvres) ou en TrueView seul (seule la flèche s'affiche). [Automobile uniquement]

Couleurs carte (Automobile uniquement)

Vous avez le choix parmi neuf combinaisons différentes de couleurs pour l'affichage.

Mode Auto Nuit : permet de changer les couleurs de l'affichage et de passer à celles de l'« Écran Nuit » adaptées à la conduite nocturne. Si l'option Mode Auto Nuit est désactivée, ce sont les couleurs de l'Écran Jour qui sont utilisées.

Écran Nuit / Écran Jour : tapez sur ces boutons pour aller à l'écran Sélection couleurs carte. Sélectionnez la couleur souhaitée dans la liste sur la gauche.

Préférences itinéraire (Automobile uniquement)

Vous pouvez activer ou désactiver le re-calculation d'itinéraire automatique. Lorsque l'option de re-calculation d'itinéraire automatique est activée, le récepteur recalcule automatiquement l'itinéraire dès que vous déviez de l'itinéraire prévu.

Re-calculation itinéraire auto. : lorsque cette option est cochée, la fonction de re-calculation d'itinéraire automatique est activée.

Options Détour (Automobile uniquement)

Lorsque vous suivez un itinéraire, le Magellan CrossoverGPS détecte les ralentissements et les embouteillages sur autoroutes. Il vous propose alors de contourner le problème. Vous pouvez choisir de recevoir des alertes visuelles sous la forme d'une icône Détour s'affichant à l'écran ou de ne recevoir aucune alerte ; vous devrez alors sélectionner le détour dans le menu principal.

3 mi / 5 mi / 10 mi ou Personnalisé : ce réglage détermine la distance du détour. (Si vous êtes bloqué sur une autoroute et que vous choisissez de faire un détour, le Magellan CrossoverGPS calculera le détour et essaiera de revenir à l'itinéraire initial en respectant la distance spécifiée.)

Activer détour auto. : cette option définit si l'icône Détour s'affichera sur la carte lorsque le Magellan CrossoverGPS détectera qu'un détour est nécessaire.

Délai avant invite : cette option détermine le délai pendant lequel vous êtes bloqué ou ralenti sur l'autoroute avant que l'icône Détour ne s'affiche.

Exemple : réglages à « 3 mi », avec les options « Activer détour auto. » et « Délai avant invite : 1 min. » cochées. Vous vous trouvez sur une autoroute et roulez à 15 km/h en raison d'un embouteillage. Après 1 minute de ralentissement, l'icône Détour s'affiche à gauche sur la carte vous indiquant que vous devriez faire un détour. Si vous souhaitez activer le détour, tapez sur MENU et sélectionnez « Détour ». Sélectionnez « Itinéraire » et le Magellan CrossoverGPS calculera un nouvel itinéraire, intégrant un détour sur les 3 prochains miles.

Mode simulateur (Automobile uniquement)

Cette option vous permet de régler le Magellan CrossoverGPS en mode simulation. En mode simulation, vous pouvez créer un itinéraire et observer les simulations des déplacements.

Simulation : cochez l'option « Proposer simulation lors calcul itinéraire » pour activer le simulateur après avoir sélectionné une destination. Avec cette option cochée, chaque fois que vous calculerez un itinéraire, vous pourrez choisir d'en avoir une simulation.

Options couleur

Le Magellan CrossoverGPS possède quatre gammes de couleurs intégrées : Par défaut, Pastel, Forêt et Désert.

Couleurs des menus : tapez sur la gamme de couleurs souhaitée.

Alarme

Le Magellan CrossoverGPS utilise une alarme pour vous avertir qu'une manœuvre est imminente ou est accomplie. Vous pouvez sélectionner le type d'alarme à utiliser.

Alarme : tapez sur « Cloche » « Carillon » ou « Trompe ».

Instructions de guidage (Automobile uniquement)

Vous pouvez choisir le type d'informations qui vous seront annoncées lors de l'itinéraire. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'annonce des noms de rue ou des sorties d'autoroute (case cochée ou décochée).

Options GPS

Vous pouvez contrôler l'état des signaux GPS ou définir un lieu de départ pour le récepteur GPS.

Statut GPS : affiche des informations de grande qualité sur les satellites et le signal transmis.

Saisir Position GPS : cette option est utile si vous avez parcouru une grande distance avec le Magellan CrossoverGPS éteint et que celui-ci ne parvient pas à acquérir à nouveau les signaux GPS. Vous serez invité à entrer une adresse correspondant à votre position actuelle sur laquelle le Magellan CrossoverGPS se basera pour rechercher les satellites. (Il est très peu probable que vous ayez à utiliser cette option, à moins qu'un technicien du service ne vous le recommande en cas de difficultés.)

Sauvegarde / Restauration (Automobile uniquement)

L'option Sauvegarde / Restauration enregistre (et restaure) l'intégralité de vos adresses, trajets et options de réglages sur une carte SD insérée dans le Magellan CrossoverGPS. Vous pouvez ensuite charger (restaurer) ces informations si vous veniez à les perdre par erreur ou par inadvertance.

Exportation / Importation de données (Marine et Rando uniquement)

L'exportation et l'importation de données fait apparaître un menu vous permettant d'enregistrer ou de charger des waypoints, itinéraires ou traces sur une carte SD. Vous pouvez également sauvegarder toutes vos données sur une carte SD en option (et les restaurer).

Réglages système

Présentation générale

Les Réglages système permettent d'accéder à des paramètres généraux du Magellan CrossoverGPS. Voici la liste des réglages accessibles. Dans l'écran du Menu principal, tapez sur l'icône menu Applications, puis sur l'icône Système.

Volume

Une barre de défilement s'affiche, vous permettant d'augmenter ou de diminuer le volume des alertes. En tapant sur l'icône Haut-parleur (au-dessus de la barre de défilement) vous pouvez couper ou remettre le son du haut-parleur.

Luminosité

En haut de l'écran se trouve une barre de défilement vous permettant d'augmenter ou de diminuer la luminosité de l'écran.

Cochez l'option « Mode éco batterie (80 %) » si vous souhaitez atténuer l'affichage lorsque vous utilisez l'appareil sur l'alimentation de la batterie. Ce faisant, vous prolongez la durée d'utilisation de la batterie entre deux chargements.

Marche/Arrêt

Avec ce paramètre, vous indiquez au Magellan CrossoverGPS combien de temps il doit rester en marche lorsqu'aucune activité n'est détectée.

(Une activité détectable inclut le fait de taper sur un bouton même si la position du Magellan CrossoverGPS ne change pas.)

Langue

Permet de modifier la langue (5 au choix) utilisée pour les alertes vocales ainsi que les éléments du menu. N.B. : les alertes vocales ne sont disponibles qu'en français et anglais.

Fuseau horaire

À l'aide des boutons + et -, vous pouvez modifier le fuseau horaire de votre position. Cochez la case Heure d'été si vous souhaitez que l'heure soit automatiquement modifiée.

Unité de mesure

Vous pouvez régler les distances affichées en Miles/Pieds ou Kilomètres/Mètres.

Page 2 (tapez sur)

À propos

Fournit des informations détaillées sur le logiciel et le firmware installés sur le Magellan CrossoverGPS. Le numéro de série unique du récepteur est également indiqué.

Diagnostics

Permet de tester les fonctions audio, vidéo ou tactile du Magellan CrossoverGPS.

Autres réglages

Autonomie de la batterie

Un indicateur de charge s'affiche au bas de l'écran. Lorsque le Magellan CrossoverGPS est en charge, les barres vertes clignotent de gauche à droite. Retirez le câble d'alimentation et l'indicateur (barres vertes) affichera la charge approximative de votre batterie.

Contactez-nous




Tapez sur le point d'interrogation dans le coin inférieur gauche, puis sur Contactez-nous pour afficher un écran comportant les informations nécessaires pour contacter Magellan si vous avez des questions concernant votre récepteur CrossoverGPS.

Installation du logiciel Magellan Tools

L'application Magellan CrossoverGPS Tools vous permet de créer des POI personnalisés et de les charger dans votre Magellan CrossoverGPS. Elle permet également de charger des fichiers de musique et photos sur votre carte SD.

Installer le logiciel

1. Insérez le CD de l'application Magellan CrossoverGPS Tools dans le lecteur CD de votre PC.
2. L'application d'installation va se lancer automatiquement. Dans le cas contraire, parcourez le lecteur de disque de votre ordinateur, puis lancez le fichier setup.exe.
3. Sélectionnez une langue par défaut pour l'application.
4. L'écran de bienvenue apparaît, le processus d'installation va commencer.
5. Choisissez un emplacement pour l'application. Sélectionnez **Suivant** pour accepter l'emplacement par défaut ou **Parcourir** pour en choisir un autre.
6. Ensuite, choisissez un Dossier de programme pour y classer les icônes de l'application.
7. L'installation du logiciel Magellan CrossoverGPS Tools va commencer. Une fois l'installation terminée, une fenêtre de dialogue concernant les signatures numériques de Microsoft s'affichera peut-être, sélectionnez **OK**.
8. Une fois l'installation terminée, vous pouvez lancer automatiquement l'application à l'aide de l'installateur ou quitter sans lancer l'application en désélectionnant l'installateur. Sélectionnez **Terminer**.




Magellan CrossoverGPS POI Manager

Avec Magellan CrossoverGPS POI Manager, vous pouvez transférer des fichiers de points d'intérêt personnalisés de votre PC vers votre Magellan CrossoverGPS.

Mais avant d'ajouter un POI à votre Magellan CrossoverGPS, voyons comment POI Manager « trace » les POI.


Latitude

On peut dire que les latitudes sont des segments horizontaux qui divisent la Terre en formant une rotation de 180 degrés. À partir de l'Équateur, qui représente la latitude zéro, des lignes (ou parallèles) sont tracées tous les dix degrés et sont notées de 0 à 90 degrés vers le Nord et vers le Sud. Si vous vous trouvez sous l'Équateur, vous êtes à une latitude Sud.



Longitude

De la même manière, on peut dire que les lignes de longitude divisent la Terre en segments verticaux formant une rotation de 360 degrés. À partir du méridien d'origine (le Royal Observatory de Greenwich en Angleterre), ou longitude zéro, des lignes sont tracées tous les dix degrés et sont notées de 0 à 180 degrés vers l'Ouest et vers l'Est. Si vous vous trouvez dans l'hémisphère ouest, vous êtes à une longitude Ouest.




Pour préciser davantage votre position, chaque segment de dix degrés est divisé en 60 segments plus petits, appelés minutes et chaque minute est elle-même divisée en 60 segments appelés secondes.

Pour l'exprimer en coordonnées, la ville de Paris se trouve à 48° (degrés) 51' (minutes) et 00 (secondes) Nord de l'Équateur et à 2° (degrés) 20' (minutes) et 00 (secondes) Est du méridien d'origine.

Altitude

Tout point à la surface de la Terre a une altitude. L'altitude exprime la position d'un point par rapport au niveau de la mer, qu'il soit au-dessus ou au-dessous de ce niveau.



Allumez votre Magellan CrossoverGPS en maintenant la touche Marche/arrêt enfoncée durant 2 à 3 secondes ou 10 secondes si l'appareil n'était pas en mode veille. Lorsque l'écran Avertissement s'affiche, insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB de votre Magellan CrossoverGPS et l'autre extrémité dans un port USB libre de votre ordinateur.

Lancez l'application Magellan CrossoverGPS Tools. Dans l'écran de Magellan Tools, cliquez sur **POI**.




La partie gauche de la fenêtre présente le contenu de votre PC et la partie droite celui du Magellan CrossoverGPS.

Ouvrir un fichier de POI

Lorsque vous lancez POI Manager, le contenu de votre dossier "Mes POI" s'affiche. C'est l'emplacement de sauvegarde par défaut des fichiers de POI personnalisés.

Recherchez les fichiers de POI que vous souhaitez charger. Une fois le fichier sélectionné, la flèche Copier dans l'appareil devient verte. Cliquez sur la flèche pour copier le fichier sur votre Magellan CrossoverGPS.




Lorsque vous avez terminé de copier les fichiers, débranchez le câble USB du Magellan CrossoverGPS.


Créer un nouveau fichier de POI

Vous pouvez créer un fichier de POI de deux manières. Soit vous ajoutez les POI un à un, soit vous importez un fichier de données délimité par un caractère permettant de tracer les POI. Pour tracer un POI, chaque élément doit avoir un nom, une longitude et une latitude. La longitude et la latitude doivent être au format décimal.

Ajouter des POI individuels

Cliquez sur le bouton **Nouv. fich. POI** pour lancer l'Editeur de POI.




Cliquez sur le bouton **Ajouter**  .

Entrez le nom, la latitude et la longitude. Les champs Altitude et Description sont facultatifs.


Sélectionnez le champ Catégorie, puis **Nouveau**. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de confirmer la sélection. Donnez un nom au POI, puis attribuez-lui une image (icône). Le champ Description est facultatif.

La fonction Alarme est une alarme sonore qui vous prévient lorsque vous approchez du POI. Vous pouvez régler un premier rappel (Distance 1) et un second (Distance 2).



Sélectionnez l'unité de mesure de votre choix (mètres ou pieds).

L'angle de détection définit la portée de l'alarme en degrés par rapport au POI.




Sélectionnez Activer une alerte pour cette catégorie pour définir les réglages de l'alarme.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

Importer un fichier de données

POI Manager prend en charge les formats de fichier suivants : ASCII (.ASC, .CSV, .TXT) ; GPS Exchange (.GPS, .XML) ; Magellan Waypoint (.WPT, .RTE) et Garmin PCX5 Waypoint (.WPT, .RTE).

Cliquez sur le bouton **Ouvrir**  .

Sélectionnez le fichier que vous voulez importer, puis **Ouvrir**.

Précisez d'abord à partir de quelle ligne commencer l'importation des données. Mieux vaut donc commencer l'importation à partir de la deuxième ligne.

Ensuite, choisissez le délimiteur de données, puis cliquez sur **Suivant**.

Vous devez maintenant définir les colonnes de données. Cliquez sur le menu déroulant et donnez un nom de champ à chaque colonne. Cliquez sur **Terminer**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer fichier POI**. Donnez un nom à votre fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Fermez l'Éditeur de fichiers de POI. Sélectionnez le fichier de POI que vous venez de créer et cliquez sur la flèche de transfert (flèche droite) pour charger le fichier dans votre Magellan CrossoverGPS.

Magellan CrossoverGPS Music Manager

Magellan CrossoverGPS Music Manager vous permet de transférer des fichiers audio au format MP3 ou WMA, de votre PC vers une carte mémoire insérée dans votre Magellan CrossoverGPS. La quantité de musique téléchargeable varie selon l'espace mémoire disponible sur votre carte SD. Vous pouvez également choisir de transférer vos fichiers musique sur une nouvelle carte SD en option, cependant la carte détaillée et les POI radars ne seront pas disponibles.

Insérez la carte mémoire dans le lecteur. Allumez votre Magellan CrossoverGPS en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée durant 2 à 3 secondes si votre appareil est en mode veille. (Dix secondes s'il n'est pas en mode veille.) Lorsque l'écran Avertissement s'affiche, insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB de votre Magellan CrossoverGPS et l'autre extrémité dans un port USB libre de votre ordinateur.



Lancez l'application Magellan CrossoverGPS Tools. Dans l'écran de Magellan CrossoverGPS Tools, cliquez sur **Musique**.

La partie gauche de la fenêtre présente le contenu de votre PC et la partie droite celui de la carte mémoire installée sur votre Magellan CrossoverGPS.

Recherchez les fichiers audio que vous souhaitez charger. Une fois le fichier sélectionné, la flèche **Transférer** devient verte. Cliquez sur la flèche **Transférer** pour copier un ou plusieurs fichiers sur la carte mémoire.

De la même façon, si vous avez chargé des fichiers audio sur une carte mémoire depuis un autre ordinateur, vous pouvez les transférer de cette carte vers votre PC.

Lorsque vous avez terminé de copier les fichiers, débranchez le câble USB du Magellan CrossoverGPS.



Magellan CrossoverGPS Photo Manager

Magellan CrossoverGPS Photo Manager vous permet de transférer des fichiers image dans divers formats, de votre PC vers une carte mémoire optionnelle, puis vers votre Magellan CrossoverGPS. Le nombre d'images qu'il est possible de télécharger varie selon l'espace mémoire disponible sur votre carte SD. Vous pouvez également choisir de transférer vos fichiers image sur une nouvelle carte SD en option, cependant la carte détaillée et les POI radars ne seront pas disponibles.



Insérez la carte mémoire dans le lecteur. Allumez votre Magellan CrossoverGPS en maintenant la touche Marche/arrêt enfoncée durant 2 à 3 secondes (10 secondes si le Magellan CrossoverGPS n'est pas en mode veille.) Lorsque l'écran Avertissement s'affiche, insérez la plus petite extrémité du câble USB dans le port USB de votre Magellan CrossoverGPS et l'autre extrémité dans un port USB libre de votre ordinateur.

Lancez l'application Magellan CrossoverGPS Tools. Dans l'écran de Magellan CrossoverGPS Tools, cliquez sur **Photo**.

La partie gauche de la fenêtre présente le contenu de votre PC et la partie droite celui de la carte mémoire installée sur votre Magellan CrossoverGPS.

Recherchez les fichiers image que vous souhaitez charger. Une fois le fichier sélectionné, la flèche **Transférer** devient verte. Cliquez sur la flèche **Transférer** pour copier un ou plusieurs fichiers sur la carte mémoire. De la même façon, si vous avez chargé des fichiers image sur une carte mémoire depuis un autre ordinateur, vous pouvez les transférer de cette carte vers votre PC.

Lorsque vous avez terminé de copier les fichiers, débranchez le câble USB du Magellan CrossoverGPS.




Lecteur Musique

Le lecteur de musique du Magellan CrossoverGPS vous permet d'écouter des fichiers audio au format MP3 ou WMA enregistrés sur une carte mémoire insérée dans votre Magellan CrossoverGPS. Si ce n'est déjà fait, vous devez installer l'application Magellan CrossoverGPS Tools pour transférer des fichiers vers la carte à l'aide de Magellan CrossoverGPS Music Manager.

Remarque : vous devez utiliser Magellan CrossoverGPS PC Toolkit afin de charger des fichiers de musique sur la carte SD.

Sélectionnez le bouton du **Menu APPLICATIONS** du Magellan CrossoverGPS et sélectionnez


le Lecteur Musique.  .

Le bouton de contrôle du lecteur de musique s'affiche.



Lecture d'un seul titre

Sélectionnez **Parcourir musique**  .


Utilisez le bouton de navigation ou la flèche Bas  pour

sélectionner le fichier audio que vous souhaitez écouter, puis sélectionnez **OK**.



La lecture du titre commence automatiquement.

En haut de l'écran sont affichés le nom de la chanson et celui de l'artiste (s'il est disponible), le mode de lecture sélectionné, le temps écoulé et la durée du titre.



Sélectionnez le bouton **Lecture/Pause** pour mettre en pause la lecture du titre.

Pour reprendre la lecture, sélectionnez à nouveau le bouton **Lecture/Pause**.

Sélectionnez le bouton **Stop** pour arrêter la lecture du titre. Après avoir été interrompue, la lecture reprend depuis le début si vous tapez sur le bouton **Lecture/Pause**.


Lecture multi-titres

La lecture de plusieurs titres vous permet de créer une liste de lecture. Une liste de lecture est composée d'un ou plusieurs titres que vous pouvez écouter l'un après l'autre.

Sélectionnez **Liste**



Le menu Lire liste apparaît. Pour quitter le menu Lire liste, sélectionnez **ESC**.



Lecture

Pour écouter une liste existante, sélectionnez **Lecture**.

Utilisez les flèches Haut ou Bas pour sélectionner la liste de votre choix. Sélectionnez **OK**.

La lecture des titres commence automatiquement en commençant par le premier.

Créer

Pour créer un nouvelle liste, sélectionnez **Créer**.

Avec le bouton Effacement arrière (<-), effacez le nom par défaut ; puis renommez la liste en utilisant le clavier. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Dans l'écran suivant, les fichiers audio enregistrés sur la carte mémoire sont affichés à gauche et la liste de lecture à droite.

Utilisez les flèches à gauche de l'écran pour mettre le dossier Musique en surbrillance, puis sélectionnez **Lister fichiers**.

Utilisez les flèches pour mettre en surbrillance les fichiers audio que vous souhaitez ajouter à la liste. Sélectionnez **Ajouter à la liste** (flèche droite) pour ajouter le titre sélectionné à la liste.

Continuez d'ajouter des fichiers à la liste. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

Modifier

Vous pouvez ajouter des titres à la liste sélectionnée ou en supprimer. Sélectionnez **Modifier**.

Pour supprimer une chanson de la liste, utilisez les flèches situées à droite de l'écran pour mettre en surbrillance le titre, puis sélectionnez **Supprimer de la liste** (flèche gauche).

Utilisez les flèches à gauche de l'écran pour mettre en surbrillance les fichiers audio que vous souhaitez ajouter à la liste. Sélectionnez **Ajouter à la liste** (flèche droite) pour ajouter le titre sélectionné à la liste.

Continuez d'ajouter des fichiers à la liste. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

Supprimer

Pour effacer une liste, sélectionnez **Supprimer**.

Choisissez la liste que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez **OK**.

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de confirmer la sélection.

Sélectionnez **Oui** pour supprimer la liste.

Renommer

Pour modifier le nom d'une liste, sélectionnez **Renommer**.

Choisissez la liste que vous souhaitez renommer, puis sélectionnez **OK**.

Avec le bouton Effacement arrière (<-), effacez le nom ; puis renommez la liste en utilisant le clavier. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

Mode Lecture

Tandis que vous écoutez un seul titre, sélectionnez **Mode Lecture** pour afficher les options de lecture.


Tout répéter - Répète tous les titres de la liste actuelle en commençant par le premier. Cette fonction n'est disponible que si la liste comporte au moins deux titres.

Répéter - Répète le titre en cours de lecture.

Aperçu - Lit les cinq premières secondes de chacun des titres de la liste en cours.


Normal - Lit tous les titres de la liste dans l'ordre.

Aléatoire - Lit les titres de la liste au hasard.



Lister titres


Sélectionnez **Lister titres** pour visualiser la liste actuelle.



Égaliseur


L'Égaliseur vous fournit des options audio avancées pour personnaliser la qualité de lecture. L'Égaliseur est disponible uniquement avec les fichiers audio au format MP3. Sélectionnez une option prédéfinie de l'égaliseur parmi les réglages préconfigurés suivants : Standard (plat), Jazz, Classique, Rock, Techno, Dance Hall, Live, Basse, Aigus et Basse&Aigus. Cependant, vous ne pouvez pas régler manuellement l'égaliseur.

Sélectionnez **Égaliseur**  .

Sélectionnez l'option prédéfinie de l'égaliseur en tapant sur le bouton au sommet de l'écran  .

Lorsque la sélection vous convient, sélectionnez **OK**. Pour quitter sans effectuer de réglages, sélectionnez **ESC**.

Aide

Pour plus de détails sur les boutons du lecteur de musique, sélectionnez **Aide**  .

Visionneuse


La Visionneuse de Photos du Magellan CrossoverGPS vous permet de visualiser sur votre récepteur des fichiers image au format JPG ou BMP stockés sur une carte mémoire insérée dans votre Magellan CrossoverGPS. Si ce n'est déjà fait, vous devez installer l'application Magellan CrossoverGPS Tools pour transférer des fichiers vers la carte avec Magellan CrossoverGPS Photo Manager.

Sélectionnez le bouton du **Menu APPLICATIONS** du Magellan CrossoverGPS.

Sélectionnez la **Visionneuse**



L'écran de la Visionneuse apparaît. La Visionneuse vous permet de visualiser le contenu de la carte SD ou MMC installée dans votre Magellan CrossoverGPS.





Afficher une seule photo

Dans l'écran suivant, vous pouvez visualiser la structure des fichiers de la carte mémoire.

Sélectionnez **Lister fichiers**



Utilisez la touche Navigation ou la flèche Bas  pour mettre en surbrillance la photo que vous souhaitez visualiser, puis sélectionnez **Afficher**.



Si vous souhaitez l'afficher en plein écran, cliquez deux fois sur l'image. Vous pouvez ensuite parcourir les images à l'aide des flèches gauche et droite.

Image précédente (flèche gauche)



Tapez sur le bouton flèche droite pour afficher l'image précédente du dossier. Ce bouton apparaît en grisé (non actif) lorsque vous consultez la première image du dossier.

Zoom



Tapez sur le bouton Zoom pour réduire ou agrandir la photo actuelle. En haut du menu zoom, le niveau actuel de zoom est affiché. Sélectionnez un autre niveau de zoom parmi les réglages prédéfinis. Ajuster règle le zoom à la taille de la fenêtre ; Taille réelle affiche l'image à 100 % ; les niveaux prédéfinis de 25 % à 150 % permettent de réduire ou d'agrandir l'image.

Diaporama



Tapez sur le bouton Diaporama pour lire en boucle toutes les photos du dossier Images.

Panoramique



Si vous agrandissez l'image au-delà de la taille de la fenêtre, tapez sur le bouton Panorama pour faire défiler l'image. Ce bouton activé, faites glisser l'image dans n'importe quelle direction pour la visualiser dans son intégralité. Tapez à nouveau sur le bouton Panorama pour désactiver ce mode.

Faire pivoter l'image



Sélectionnez ce bouton pour faire pivoter l'image à 90° vers la gauche, à 90° vers la droite ou à 180°.

Image suivante (flèche droite)



Tapez sur le bouton flèche droite pour afficher l'image suivante du dossier. Ce bouton apparaît en grisé (non actif) lorsque vous consultez la dernière image du dossier.

ESC



Tapez sur **ESC** pour revenir à la liste de dossiers.

Gérer des photos

Afficher liste

Tapez sur Afficher liste pour visualiser les fichiers dans l'ordre hiérarchique.



Miniature

Tapez sur Miniature pour visualiser les fichiers en miniatures.

Renommer

Pour changer le nom d'un fichier ou dossier sélectionné, tapez sur Renommer.

Avec le bouton Effacement arrière (<-), effacez le nom ; puis renommez le fichier en utilisant le clavier. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Propriétés

Pour afficher des informations sur un fichier ou un dossier sélectionné, tapez sur **Propriétés**. Une miniature de l'image, ainsi que sa largeur et sa hauteur en pixels, sa taille et son format (type d'image) s'affichent. Lorsque vous consultez les propriétés des dossiers, la largeur, la hauteur et le format ne sont pas affichés. La taille affichée est la taille combinée de toutes les images que contient le dossier sélectionné.

Lorsque vous avez terminé de consulter les Propriétés, sélectionnez **OK**.

Outils

Préférences

Général - Dans Préférences/Général, vous pouvez configurer l'affichage standard des fichiers sous forme de miniature ou de liste.

Diaporama - Dans Préférences/Diaporama, vous pouvez paramétrer les propriétés de l'affichage, la séquence des photos, la transition et la durée entre les photos.

Arrière-plan - Dans Préférences/Arrière-plan, vous pouvez régler la couleur à l'arrière-plan de la photo affichée.

Supprimer les fichiers

Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le fichier ou le dossier que vous souhaitez supprimer. Tapez sur le bouton **Supprimer** (corbeille).

Une boîte de dialogue s'affiche pour vous permettre de confirmer la sélection. Sélectionnez **Oui** pour supprimer le fichier.

À propos

Cette option vous indique la version actuelle du logiciel de la Visionneuse.



Informations

Enregistrement

N'oubliez pas d'enregistrer votre Magellan CrossoverGPS sur www.magellanGPS.com. Vous pourrez ainsi bénéficier des dernières mises à jour de nos produits.

Support technique

Pour toute information technique concernant votre Magellan CrossoverGPS ou pour consulter la rubrique FAQ, visitez la section d'aide du site Internet de Magellan www.magellanGPS.com.